

KAHVE SAATI KS 7200

Plastik Türk Kahvesi Robotu

KULLANIM KILAVUZU



CE

Fantom

Fantom

Sayın FANTOM dostu;

Modern tesislerde üretilmiş ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiş KAHVE SAATİ KS 7200 Plastik Türk Kahvesi Robotu'muzu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürünü alarak FANTOM markasına duyduğunuz güveni göstermiş oldunuz. Bizim de bütün hedefimiz size ödediğinizden daha fazlasını sunarak bu güveni sürekli kılmaktır. Almış olduğunuz ürünü kullanma kılavuzuna uygun olarak kullandığınız takdirde performansı ve ömrü uzun süreli olacaktır. Ürünlerimiz ile ilgili arıza durumunda ürün garanti belgesi ile beraber size en yakın FANSET

Yetkili Servisi'ne müracaat ediniz. Ayrıca her türlü bilgi için bize

444 57 70 no'lu

tüketici danışma hattından ulaşabilirsiniz.

İyi günlerde kullanmanız dileğiyle.

Saygılarımızla...

KULLANIM AMACI

Cihaz ev tipi kullanım için tasarlanmıştır, sanayi tipi kullanım için uygun değildir.

CİHAZIN BÖLÜMLERİ



1- Tutma Sapı

2- Hazne (430 ml kapasiteli)

3- Elektrik Kablosu

4- Elektrik İletim Tabanı

5- Açma-Kapama Düğmesi

EMNİYET KURALLARI

**UYARI: CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE OKUYUNUZ
BU TALİMATLARA UYULMAMASI HALİNDE HER TÜRLÜ
GARANTİ GEÇERSİZ HALE GELİR.**

- Cihazınızın voltajını bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- Cihazınızı sadece üzerinde belirtilen akımdaki prizde kullanınız. Priz emniyetli ve en az 16 Amper olmalıdır.
- Cihazınızın emniyetini korumak için daima orijinal yedek parça ve aksesuarlar kullanınız. Uygun olmayan parça kullanımdan kaynaklanan arızalarda garanti geçerli olmaz. Tamir ve yedek parça için size en yakın Fanset yetkili servisine başvurunuz.
- Cihazınızın kablosunun izolasyonunu ve yapısını bozmayınız. Kablo hasar gördüğü takdirde Fanset yetkili servisi tarafından değiştirilmelidir. Cihazı hasarlı kablo ile kullanmayınız.
- Cihazınızı sadece kullanma kılavuzunda tarif edildiği gibi kullanınız, başka bir amaçla kullanmayınız.
- Cihazınızın fişini prizde takılı bırakmayınız. Cihazınızı taşımadan, temizlik ve bakım işlerine başlamadan önce kapatınız ve mutlaka fişini prizden çekiniz.
- Cihazınızın fişini ıslak elle tutmayınız.
- Cihazınızı kablosundan çekmeyiniz, taşımayınız veya sürüklemeyiniz.
- Cihazınızın çocuklar tarafından oyuncak amaçlı kullanılmasına izin vermeyiniz. Çocukların yanında cihazınızı kullanırken dikkat ediniz.
- Cihazınızı soba, fırın ve benzeri ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
- Yanıcı sıvı veya gaz bulunan yerlerin yakınında cihazınızı çalıştırmayınız. Cihazınızı yanıcı maddelerden uzak tutunuz.
- Cihazınızı kesinlikle susuz çalıştırmayınız.
- Cihazınız evlerde kullanım için tasarlanmıştır. Ticari amaçla kullanmayınız.
- Bu cihazın, aşağıda belirtilen yerler gibi ev benzeri uygulamalarda kullanılması amaçlanmıştır. Dükkanlar, bürolar ve diğer çalışma ortamlarındaki personele ait mutfak alanlarında, çiftlik evlerinde, müşteriler tarafından; motellerde, otellerde kullanılan yerler ve diğer mesken tipi çevreler yatma yerleri ve kahvaltı yapılan ortamlar.
- Cihazınızla su haricinde başka sıvılar ısıtmayınız veya kaynatmayınız.
- Cihazınızın güvenli bir şekilde kullanımı ve tehlikeleri hakkında nezaret edildikleri veya eğitim verildikleri sürece 8 yaş ve üstü çocuklar ile fiziksel, duygusal veya zihinsel yetenekleri tam gelişmemiş veya tecrübe ve bilgi eksiği bulunan insanlar tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakım işlemleri kendilerine nezaret eden biri olmadığı sürece çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir. Sürekli gözetim altında olmayan 3 yaşından küçük çocuklar uzak tutulmalıdır.
- Cihazınızı sadece kendi elektrik iletim tabanı ile kullanınız.
- Cihazınıza "MAX" seviyesinden fazla su doldurmayınız.
- Ürün içindeki sıvıya temas etmeyiniz. Tahta veya plastik kaşık kullanınız. Kesinlikle metal kaşık kullanmayınız.

KULLANMA TALİMATI

İlk kullanımdan önce: cihazınızın haznesinin içini yıkayınız daha sonra su doldurunuz kaynayınca cihazınızı kapatınız. Suyu dökünüz ve cihazınızı soğumaya bırakınız.

Cihazınızı su ısıtmak ve Türk Kahvesi yapmak için kullanınız başka amaçla kullanmayınız.

Cihazınız kullanım esnasında ısınır bu nedenle cihazınızın gövdesine dokunmayınız sadece tutma sapından tutunuz.

Cihazınızı elektrik iletim tabanından almak istediğinizde cihazınızı kapatınız.

TÜRK KAHVESİ HAZIRLAMA

Cihazınızın içerisine yapacak olduğunuz sayıya göre "MAX. 5-6 kişilik"soğuk su koyunuz. Damak tadınıza göre bir fincan için bir ölçek Türk Kahvesi isteğinize göre de şeker ilave edebilirsiniz.

NOT: 1 Kişi 1 Fincan Su

Cihazınızı elektrik iletim tabanına koyunuz ve açma-kapama anahtarını açınız ve karıştırma kaşığı ile karıştırınız.

Kahve hafif kabarmaya başladığında cihazınızın açma-kapama anahtarını kapatınız ve köpük için fincanlara çok az miktarda kahve dökünüz.

Cihazınızı tekrar elektrik iletim tabanına koyunuz ve açma-kapama anahtarını açınız ve kahve tekrar kabardığında fincanlara dökünüz.

TEMİZLİK VE BAKIM

Cihazınızı temizlemeden önce açma kapama anahtarını "0" konumuna getiriniz ve fişi prizden mutlaka çekiniz.

Cihazınızın haznesini ve elektrik iletim tabanını kesinlikle suya daldırmayınız yıkamayınız sadece nemli bir bezle silerek temizleyiniz.

Cihazınızın kablosunu ve fişini asla ıslatmayınız ısladığı takdirde fişi prizden çekiniz ve kurulayınız.

Cihazınızın hiçbir parçasını kimyasal maddelerle temizlemeyiniz (çamaşır suyu, tuz ruhu vb.)

KİREÇLENMENİN TEMİZLENMESİ

Cihazınızı her kullanımdan sonra hazneyi mutlaka temizleyiniz.

Cihazınızın rezistansında oluşan kireçlenmeyi düzenli olarak temizlenmesi hijyen ve enerji tasarrufu için önemlidir.

Zaman içerisinde su içerisinde bulunan kireç cihaz rezistansı üzerinde birikip yapışacaktır. Tortulanmış sert kireci, marketlerden satın alacağınız elektrikli ev aletleri için satılan kireç çözücülerle kullanma talimatına göre çıkartabilirsiniz.

Pratik bilgi; Zaman içinde oluşan kireci beyaz sirke ile temizleyebilirsiniz hazne içerisine 0,25 lt. beyaz sirke doldurunuz ve 1 saat kadar bekletiniz daha sonra sirkeyi boşaltıp 3-4 kez temiz su ile iyice yıkayınız.

TÜKETİCİ HAKLARI

- Malın bütün parçaları dahil (kullanım hatalarından kaynaklanan kırılmalar hariç) olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11. maddesinde yer alan;
 - Sözleşmeden dönme,
 - Satış bedelinden indirim isteme,
 - Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - Satılanın ayıpsız bir misle ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.
- Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini talep edebilir.

TÜKETİCİ HAKLARI

- Sarf malzemeleri ve kullanıma bağlı olarak eskiyen, yıpranan kirlenme nedeniyle işlevini yitiren parçalar ve bu parçaların işlevlerini yitirmesi nedeniyle oluşan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Yanlış kullanımdan meydana gelen hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, farklı voltajda kullanma nedeniyle meydana gelen arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Yetkisiz kişiler tarafından yapılan tamir neticesinde oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Cihazın veya cihaz parçalarının düşürmesinden kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Satıcı / bayi tarafından kaşelenip imzalanmayan garanti belgeleri geçersizdir.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda tüketici, T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

TYPE KM-750		Kapasite	: 430 ml 5-6 Fincan
Anma Gerilim	: 220-230 V AC	Net Ağırlık	: 480 gr.
Anma Frekans	: 50 / 60 Hz	Class I	
Max Güç	: 750 W.		
A.E.E.E. Yönetmeliğine Uygundur.			



RoHS2
2011/65/EU

Bakanlıkça tespit edilen kullanım ömrü 7 yıldır.



Fanset Elektrikli Ev Aletleri San. Ve Tic. A.Ş.

Halkalı Merkez Mahallesi Sönmez Sokak

No:8/1 34303 Küçükçekmece - İstanbul - Türkiye

T. +90212 697 57 70 (pbx) T. 444 5 770 F. +90212 548 98 78

www.fanset.com - info@fanset.com