

MINI ROBOT R 200

Mini Mutfak Robotu

KULLANIM KILAVUZU



CE

Fantom



Sayın FANTOM dostu;

Modern tesislerde üretilmiş ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiş MINİ ROBOT R 200 Mutfak Robotu'muzu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürünü alarak FANTOM markasına duyduğunuz güveni göstermiş oldunuz. Bizim de bütün hedefimiz size ödediğinizden daha fazlasını sunarak bu güveni sürekli kılmaktır. Almış olduğunuz ürünü kullanma kılavuzuna uygun olarak kullandığınız takdirde performansı ve ömrü uzun süreli olacaktır. Ürünlerimiz ile ilgili arıza durumunda ürün garanti belgesi ile beraber size en yakın FANSET Yetkili Servisi'ne

müracaat ediniz. Ayrıca her türlü bilgi için bize

444 57 70 no'lu

tüketici danışma hattından ulaşabilirsiniz.

İyi günlerde kullanmanız dileğiyle.

Saygılarımızla...

KULLANIM AMACI

Cihaz ev tipi kullanım için tasarlanmıştır, sanayi tipi kullanım için uygun değildir.

MAKİNEİN BÖLÜMLERİ



1- Çalıştırma Düğmesi

2- Ana Gövde

3- Hazne Kapağı

4- Doğrama Bıçağı

5- Cam Hazne

EMNİYET KURALLARI

**UYARI: CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE OKUYUNUZ
BU TALİMATLARA UYULMAMASI HALİNDE HER TÜRLÜ
GARANTİ GEÇERSİZ HALE GELİR.**

- Cihazınızın voltajını bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- Cihazınızı sadece üzerinde belirtilen akımdaki prizde kullanınız. Priz emniyetli ve en az 6 Amper olmalıdır.
- Cihazınızın emniyetini korumak için daima orijinal yedek parça ve aksesuarlar kullanınız. Uygun olmayan parça kullanımdan kaynaklanan arızalarda garanti geçerli olmaz. Tamir ve yedek parça için size en yakın Fanset yetkili servisine başvurunuz.
- Cihazınızın kablusunun izolasyonunu ve yapısını bozmayınız. Kablo hasar gördüğü takdirde Fanset yetkili servisi tarafından değiştirilmelidir. Cihazı hasarlı kablo ile kullanmayınız.
- Cihazınızı sadece kullanma kılavuzunda tarif edildiği gibi kullanınız, başka bir amaçla kullanmayınız.
- Cihazınızın fişini prizde takılı bırakmayınız. Cihazınızı taşımadan, temizlik ve bakım işlerine başlamadan önce kapatınız ve mutlaka fişini prizden çekiniz.
- Cihazınızın fişini ıslak elle tutmayınız.
- Cihazınızı kablосundan çekmeyiniz, taşımayınız veya sürüklemeyiniz.
- Cihazınızın çocuklar tarafından oyuncak amaçlı kullanılmasına izin vermeyiniz. Çocukların yanında cihazınızı kullanırken dikkat ediniz.
- Yanıcı sıvı veya gaz bulunan yerlerin yakınında cihazınızı çalıştırmayınız. Cihazınızı yanıcı maddelerden uzak tutunuz.
- Cihazınız evlerde kullanım için tasarlanmıştır. Ticari amaçla kullanmayınız.
- Cihaz (çocuklar dahil olmak üzere) fiziksel, duyuşsal veya zihinsel engelliler ve deneyimsiz kişilerin kullanımı için dizayn edilmemiştir. Bu tür kişiler tarafından kullanılması gerektiğinde bu insanların güvenliğinden sorumlu kişiler tarafından gözetim altında tutulmalıdır.
- Cihazınızı boşa çalıştırmayınız.
- Cihaz fişte takılı iken kesici bıçaklara el sürmeyiniz.
- Cihazı 1dk.'dan fazla kesinlikle çalıştırmayınız. Sert malzemelerde ise 10-15 sn.'den fazla çalıştırmayınız.
- Cihazınızı temizlemeden bakım yapmadan önce fiş prizden çıkartınız.
- Doğrama bıçağını tutarken veya temizlerken dikkatli olunuz bıçaklar çok keskindir.
- Cihazınızın güvenli bir şekilde kullanımı ve tehlikeleri hakkında nezaret edildikleri veya eğitim verildikleri sürece 8 yaş ve üstü çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri tam gelişmemiş veya tecrübe ve bilgi eksiği bulunan insanlar tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakım işlemleri kendilerine nezaret eden biri olmadığı sürece çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir. Sürekli gözetim altında olmayan 3 yaşından küçük çocuklar uzak tutulmalıdır.

İLK KULLANIM



İlk kullanımdan önce cihazın ana gövdesi hariç tüm parçalarını yıkayarak temizleyiniz.

CİHAZIN KULLANIMI

DOĞRAMA İŞLEVİ

Cihazınızla 10-20 saniye içinde doğrama bıçağını kullanarak 500 gr'a kadar değişik yiyecekleri parçalayabilirsiniz. Bunlar kabuksuz fındık, ceviz gibi yemişler, havuç, kereviz gibi sert sebzeler, soğan, sarımsak ve maydanoz gibi yumuşak sebzeler, peynir çeşitleri, jambon, salam, pişmiş ya da çiğ kemiksiz etler, pişmiş ya da çiğ balık ve çeşitli meyveler olabilir.



1- Doğrama bıçağını şekilde görüldüğü gibi hazne miline oturtunuz.

2- Doğrayacağınız malzemeyi hazneye doldurunuz.

3- Hazne kapağını göbeğindeki delikten bıçak sapı çıkacak şekilde hazne üzerindeki yuvasına yerleştiriniz.

4- Ana gövdeyi hazne üzerine koyunuz, yuvasına iyice oturduğundan emin olunuz.

5- Çalıştırma düğmesine avuç içiyle basarak doğrama işleminizi yapabilirsiniz.

CİHAZIN KULLANIMI

Not: Cihazınızı 45 saniyeden fazla çalıştırmayınız. Çalıştırdıktan sonra yeniden kullanmadan önce 5 dakika dinlendiriniz.

Doğrama işlemi için miktarlar ve süreler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Yiyecek	Miktar	Süre
Soğan, Sarmısak	450 gr	5-10 sn
Maydanoz, Yeşillik	100 gr	5 sn
Fındık, Ceviz	500 gr	5 sn
Havuç, Kereviz	500 gr	10 sn
Peynir	400 gr	10 sn
Salam, Sosis	400 gr	10 sn
Et, Balık, Tavuk	200 gr	10 sn
Domates	500 gr	10 sn

CİHAZINIZ ÇALIŞMAZSA

Cihaz çalışmıyor

Nedeni

Çözüm

Cihazın fişi doğru takılmamış

Cihazın doğru voltajdaki bir prize takılı olduğunu kontrol edin.

NOT: Herhangi bir problem veya anormallik olduğunda lütfen size en yakın yetkili servisimize başvurunuz.

TEMİZLİK VE BAKIM

Cihazın temizliğini ve bakımını yapmadan önce fişi mutlaka prizden çekiniz. Cihazın ana gövdesini yıkamayınız suya daldırmayınız sadece nemli bir bezle silerek temizleyiniz.

Cihazın hazne kapağı, doğrama bıçağı ve hazneyi yıkayarak temizleyebilirsiniz.

NOT: Doğrama bıçağını tutarken çok dikkatli olunuz bıçaklar çok keskindir.

TÜKETİCİ HAKLARI

- Malın bütün parçaları dahil (kullanım hatalarından kaynaklanan kırılmalar hariç) olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;
 - Sözleşmeden dönme,
 - Satış bedelinden indirim isteme,
 - Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - Satılanın ayıpsız bir misle ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.
- Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini talep edebilir.
- Sarf malzemeleri ve kullanıma bağlı olarak eskiyen, yıpranan kirlenme nedeniyle işlevini yitiren parçalar ve bu parçaların işlevlerini yitirmesi nedeniyle oluşan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Yanlış kullanımdan meydana gelen hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, farklı voltajda kullanma nedeniyle meydana gelen arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Yetkisiz kişiler tarafından yapılan tamir neticesinde oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Cihazın veya cihaz parçalarının düşürmesinden kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

TÜKETİCİ HAKLARI

- Satıcı / bayi tarafından kaşelenip imzalanmayan garanti belgeleri geçersizdir.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda tüketici, T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

TYPE FP-M		Net Ağırlık	: 1.5 kg
Anma Gerilim	: 220-240 V AC		
Anma Frekans	: 50 / 60 Hz		
Max Güç	: 300 W.		
A.E.E.E. Yönetmeliğine Uygundur.			



RoHS2
2011/65/EU

Bakanlıkça tespit edilen kullanım ömrü 7 yıldır.



Fanset Elektrikli Ev Aletleri San. Ve Tic. A.Ş.

Halkalı Merkez Mahallesi Sönmez Sokak

No:8/1 34303 Küçükçekmece - İstanbul - Türkiye

T. +90212 697 57 70 (pbx) T. 444 5 770 F. +90212 548 98 78

www.fanset.com - info@fanset.com