

SEMAVER SM 2000

Otomatik Semaver

KULLANIM KILAVUZU



CE

Fantom

Fantom

Sayın FANTOM dostu;

Modern tesislerde üretilmiş ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiş SEMAVER SM 2000 Otomatik Semaver'imizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürünü alarak FANTOM markasına duyduğunuz güveni göstermiş oldunuz. Bizim de bütün hedefimiz size ödediğinizden daha fazlasını sunarak bu güveni sürekli kılmaktır. Almış olduğunuz ürünü kullanma kılavuzuna uygun olarak kullandığınız takdirde performansı ve ömrü uzun süreli olacaktır. Ürünlerimiz ile ilgili arıza durumunda ürün garanti belgesi ile beraber size en yakın FANSET Yetkili

Servisi'ne müracaat ediniz. Ayrıca her türlü bilgi için bize

444 57 70 no'lu

tüketici danışma hattından ulaşabilirsiniz.

İyi günlerde kullanmanız dileğiyle.

Saygılarımızla...

KULLANIM AMACI

Cihaz ev tipi kullanım için tasarlanmıştır, sanayi tipi kullanım için uygun değildir.

CİHAZIN BÖLÜMLERİ



- 1- Porselen Demlik 1.4 lt. Kapasiteli
- 2- Hazne Kapak
- 3- Hazne Tutma Sapı
- 4- Hazne
- 5- Su Seviye Göstergesi
- 6- Musluk
- 7- Açma / Kapama Anahtarı
- 8- Çalışma ve Isıtma Gösterge Lambası
- 9- Sıcak Tutma Gösterge Lambası
- 10- Çay Altlığı

EMNİYET KURALLARI

**UYARI: CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE OKUYUNUZ
BU TALİMATLARA UYULMAMASI HALİNDE HER TÜRLÜ
GARANTİ GEÇERSİZ HALE GELİR.**

- Cihazınızın voltajını bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- Cihazınızı sadece üzerinde belirtilen akımdaki prizde kullanınız. Priz emniyetli ve en az 16 Amper olmalıdır.
- Cihazınızın emniyetini korumak için daima orijinal yedek parça ve aksesuarlar kullanınız. Uygun olmayan parça kullanımdan kaynaklanan arızalarda garanti geçerli olmaz. Tamir ve yedek parça için size en yakın Fanset yetkili servisine başvurunuz.
- Cihazınızın kablusunun izolasyonunu ve yapısını bozmayınız. Kablo hasar gördüğü takdirde Fanset yetkili servisi tarafından değiştirilmelidir. Cihazı hasarlı kablo ile kullanmayınız.
- Cihazınızı sadece kullanma kılavuzunda tarif edildiği gibi kullanınız, başka bir amaçla kullanmayınız.
- Cihazınızın fişini prizde takılı bırakmayınız. Cihazınızı taşımadan, temizlik ve bakım işlerine başlamadan önce kapatınız ve mutlaka fişini prizden çıkartınız.
- Cihazınızın fişini ıslak elle tutmayınız.
- Cihazınızı kablосundan çekmeyiniz, taşımayınız veya sürüklemeyiniz.
- Cihazınızın çocuklar tarafından oyuncak amaçlı kullanılmasına izin vermeyiniz. Çocukların yanında cihazınızı kullanırken dikkat ediniz.
- Cihazınızı soba, fırın ve benzeri ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
- Bu cihazın, aşağıda belirtilen yerler gibi ev benzeri uygulamalarda kullanılması amaçlanır. Dükkanlar, bürolar ve diğer çalışma ortamlarındaki personele ait mutfak alanlarında, çiftlik evlerinde, müşteriler tarafından; motellerde, otellerde kullanılan yerler ve diğer mesken tipi çevreler yatma yerleri ve kahvaltı yapılan ortamlar.
- Yanıcı sıvı veya gaz bulunan yerlerin yakınında cihazınızı çalıştırmayınız. Cihazınızı yanıcı maddelerden uzak tutunuz.
- Cihazınızı kesinlikle susuz çalıştırmayınız.
- Cihazınız evlerde kullanım için tasarlanmıştır. Ticari amaçla kullanmayınız.
- Cihazınızla su haricinde başka sıvılar ısıtmayınız veya kaynatmayınız.
- Cihazınızın güvenli bir şekilde kullanımı ve tehlikeleri hakkında nezaret edildikleri veya eğitim verildikleri sürece 8 yaş ve üstü çocuklar ile fiziksel, duygusal veya zihinsel yetenekleri tam gelişmemiş veya tecrübe ve bilgi eksiği bulunan insanlar tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakım işlemleri kendilerine nezaret eden biri olmadığı sürece çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir. Sürekli gözetim altında olmayan 3 yaşından küçük çocuklar uzak tutulmalıdır.

KULLANMA TALİMATI



İlk kullanımdan önce cihazınızı haznesinin içine “MAX” seviyesine kadar (5 lt) su koyarak kaynatınız ve bu işlemi iki-üç kez tekrarlayınız, her tekrarda sıcak suyu boşaltınız ve yerine soğuk su ilave ediniz.

Su kaynadıktan sonra su üzerinde pudramsı tortu olabilir. Bu suyun sertlik derecesine göre değişir. İnsan sağlığına hiç bir zararı yoktur.

Porselen demliği elinizde ya da bulaşık makinenizde yıkayabilirsiniz.

NOT: Hazne içerisindeki “MIN” seviyesinin altında su kaynatmanız cihazınızın erken kapanmasına, “MAX” seviyesinin üzerinde su kaynatmanızda suyun taşmasına neden olabilir.

Cihazınızı susuz kesinlikle çalıştırmayınız.

SEMAVERİN KULLANIMI



Demliğinizin kapağını açarak içine istediğiniz miktarda çay doldurunuz.

Haznenin içine “MIN” seviyeden az, “MAX” seviyeden çok olmamak şartıyla su ilave ediniz.

Açma kapama düğmesini I konumuna getirerek cihazınızı çalıştırınız. Bu konumdayken açma kapama anahtarı içerisindeki lamba ışık yanacaktır. Ayrıca çalışma ve ısıtma işlemi devam ederken çalışma ve ısıtma gösterge lambası kırmızı renkte yanacaktır. Kaynayınca kadar çalışma ve ısıtma gösterge lambası kırmızı yanmaya devam edecektir.

Cihazınızın içine koyduğunuz su miktarına göre 15-17 dk arasında su kaynayacaktır.

Kaynama işlemi gerçekleştiğinde cihazınız otomatik olarak sıcak tutma konumuna geçerek enerji tasarrufu sağlayacaktır. Cihazınız sıcak tutma konumu süresince sıcak tutma gösterge lambası yeşil yanacak ve suyunuzun kaynar şekilde kalmasını sağlayacaktır.



SEMAVERİN KULLANIMI



Porselen demliğin üzerine su ilave etmek için demliğı alırken tabanını oturduğu yüzeyden sıyrarak çekiniz. Böylece tabana birikmiş olan damlacıklar su ısıtıcının içerisine dökülecektir.

Porselen demliğe gerektiği kadar su ilave ettikten sonra gerekli ise haznenin içine su ilave edebilirsiniz. Su ilave ederseniz cihaz otomatik olarak kaynatma işlemini tekrarlayacaktır.

SU ISITMA

FANTOM Semaverinizi gerektiğinde su kaynatmak içinde kullanabilirsiniz.

Haznenin içerisine “MIN” seviyeden az, “MAX” seviyeden çok olmamak şartıyla su ilave ediniz ve hazne kapağını mutlaka yerine kapatınız.



Açma kapama düğmesini I konumuna getirerek cihazınızı çalıştırınız. Bu konumdayken açma kapama anahtarı içerisindeki lamba ışık yanacaktır. Ayrıca çalışma ve ısıtma işlemi devam ederken çalışma ve ısıtma gösterge lambası kırmızı renkte yanacaktır. Kaynayınca kadar çalışma ve ısıtma gösterge lambası kırmızı yanmaya devam edecektir.

Cihazınızın içerisine koyduğunuz su miktarına göre 15-17 dk. arasında su kaynayacaktır.



Kaynama işlemi gerçekleştiğinde cihazınız otomatik olarak sıcak tutma konumuna geçerek enerji tasarrufu sağlayacaktır. Cihazınız sıcak tutma konumu süresince sıcak tutma gösterge lambası yeşil yanacak ve suyunuzun kaynar şekilde kalmasını sağlayacaktır.

Hazne içerisindeki suyu gerektiğinde resimdeki gibi üst kapağı yerinden çıkartarak da boşaltabilirsiniz.

Not: Cihazınızın hazne kapağını yerine yerleştirmeden kesinlikle çalıştırmayınız.

TEMİZLİK VE BAKIM



Cihazınızı temizlemeden önce açma kapama anahtarını “0” konumuna getiriniz ve fişi prizden mutlaka çıkartınız.

Cihazınızın porselen demliğini elde veya bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz.

Cihazınızın haznesini kesinlikle suya daldırmayınız yıkamayınız sadece nemli bir bezle silerek temizleyiniz.

Cihazınızın kablosunu ve fişini asla ıslatmayınız. Islanmış taktirde fişi prizden çıkartınız ve kurulayınız.

Cihazınızın hiçbir parçasını kimyasal maddelerle temizlemeyiniz (çamaşır suyu, tuz ruhu vb.)

Cihazınızın kablosunu resimde görüldüğü gibi kablo sarma yuvasına sarıp fişi yerine takınız.

KİREÇLENMENİN TEMİZLENMESİ

Cihazınızın rezistansında su nedeniyle oluşan kireçlenmenin düzenli olarak temizlenmesi hijyen ve enerji tasarrufu açısından önemlidir.

Zamanla su içerisinde bulunan kireç cihazınızın rezistansı üzerinde birikme yapacaktır. Tortulanmış sert kireci, marketlerden satın alacağınız elektrikli ev aletlerinde kullanım için uygun kireç çözücülerle kullanma talimatlarını dikkate alarak çıkartabilirsiniz.

Pratik bilgi;

Zaman içinde oluşan kireci beyaz sirke ile temizleyebilirsiniz. Hazne içerisine 0,5lt. beyaz sirke doldurunuz ve 1 saat kadar bekletiniz daha sonra sirkeyi boşaltıp 3-4 kez temiz su ile iyice yıkayınız.

TÜKETİCİ HAKLARI

- Malın bütün parçaları dahil (kullanım hatalarından kaynaklanan kırılmalar hariç) olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;
 - Sözleşmeden dönme,
 - Satış bedelinden indirim isteme,
 - Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - Satılanın ayıpsız bir misle ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.
- Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini talep edebilir.
- Sarf malzemeleri ve kullanıma bağlı olarak eskiyen, yıpranan kirlenme nedeniyle işlevini yitiren parçalar ve bu parçaların işlevlerini yitirmesi nedeniyle oluşan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Yanlış kullanımdan meydana gelen hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, farklı voltajda kullanma nedeniyle meydana gelen arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Yetkisiz kişiler tarafından yapılan tamir neticesinde oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Cihazın veya cihaz parçalarının düşürmesinden kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

TÜKETİCİ HAKLARI

- Satıcı / bayi tarafından kaşelenip imzalanmayan garanti belgeleri geçersizdir.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda tüketici, T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

TYPE KT-S		Net Ağırlık	: 2.2 kg
Anma Gerilim	: 220-230 V AC	Su Isıtıcı Kapasite	: 5 lt
Anma Frekans	: 50 / 60 Hz	Demlik Kapasite	: 1.4 lt
Max Güç	: 1800 W.	Class I	
A.E.E.E. Yönetmeliğine Uygundur.			



RoHS2
2011/65/EU

Bakanlıkça tespit edilen kullanım ömrü 7 yıldır.



Fanset Elektrikli Ev Aletleri San. Ve Tic. A.Ş.

Halkalı Merkez Mahallesi Sönmez Sokak

No:8/1 34303 Küçükçekmece - İstanbul - Türkiye

T. +90212 697 57 70 (pbx) T. 444 5 770 F. +90212 548 98 78

www.fanset.com - info@fanset.com