

# TECHNOVAC TR 8700

Torbasız Cyclone Elektrikli Süpürge

## KULLANIM KILAVUZU

---



CE

**Fantom**

# **Fantom**

## Sayın FANTOM dostu;

Modern tesislerde üretilmiş ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiş TECHNOVAC TR 8700 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge'mizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürünü alarak FANTOM markasına duyduğunuz güveni göstermiş oldunuz. Bizim de bütün hedefimiz size ödediğinizden daha fazlasını sunarak bu güveni sürekli kılmaktır. Almış olduğunuz ürünü kullanma kılavuzuna uygun olarak kullandığınız takdirde performansı ve ömrü uzun süreli olacaktır. Ürünlerimiz ile ilgili arıza durumunda ürün garanti belgesi ile beraber size en yakın FANSET Yetkili Servisi'ne müracaat ediniz. Ayrıca her türlü

bilgi için bize


0800 219 02 79 no'lu

ücretsiz tüketici danışma hattından ulaşabilirsiniz.

İyi günlerde kullanmanız dileğiyle.


Saygılarımızla...

## MAKİNEİNİN BÖLÜMLERİ



- 1- Hava Çıkış Kapağı
- 2- Hava Çıkış Hepa Filtre
- 3- Taşıma Sapı
- 4- Kablo Sarma Butonu
- 5- Tekerlek
- 6- Toz Hazne Kapağı
- 7- Siklon Tribün Filtre
- 8- Toz Hazne Hepa Filtre
- 9- Toz Hazne Tutma Sapı
- 10- Toz Haznesi
- 11- Emiş Ağzı

## AKSESUARLAR



- 1- Hortum Tutma Sapı
- 2- Hortum
- 3- Hortum Başlığı
- 4- Teleskobik Boru
- 5- Süpürücü Gövde
- 6- Koltuk ve Döşeme Süpürücü Aparatı
- 7- Kenar-Köşe ve Radyatör Süpürücü Aparatı

# EMNİYET KURALLARI

## UYARI: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE OKUYUNUZ

- Cihazın voltajının, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- Cihazı, sadece üzerinde belirtilen akımdaki prizde kullanınız. Priz emniyetli ve en az 10 amper olmalıdır.
- Cihazınızın emniyetini korumak için, daima orijinal yedek parça ve aksesuarlar kullanınız. Uygun olmayan parça kullanımından kaynaklanan arızalarda, garanti geçerli olmaz. Tamir ve yedek parça için, size en yakın Fanset yetkili servisine başvurunuz.
- Kablonun izolasyonunu ve yapısını bozmayınız. Kablo hasar gördüğü takdirde, Fanset yetkili servisi tarafından değiştirilmelidir. Cihazı hasarlı kablo ile kullanmayınız.
- Cihazı sadece kullanma kılavuzunda tarif edildiği gibi kullanınız, başka bir amaçla kullanmayınız.
- Makinenizin fişini prizde takılı bırakmayınız. Makinenizi taşımadan, temizlik ve bakım işlerine başlamadan önce kapatınız ve mutlaka fişini prizden çekiniz.
- Fişi ıslak elle tutmayınız.
- Makinenizi kablosundan çekmeyiniz, taşımayınız veya sürüklemeyiniz. Kablonun üzerine kapı kapatmayınız. Makinenizi, kabloya dolaşacak şekilde hareket ettirmeyiniz.
- Makinenizin çocuklar tarafından oyuncak amaçlı kullanılmasına izin vermeyiniz. Çocukların yanında makinenizi kullanırken dikkat ediniz.
- Makinenizi dış mekan ve ıslak zemin temizliğinde kullanmayınız.
- Makinenizi soba, fırın ve benzeri ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
- Yanıcı sıvı veya gaz bulunan yerlerin yakınında makinenizle çalışmayınız. Makinenizi yanıcı maddelerden uzak tutunuz.
- 60° C'den yüksek ısıya sahip yanan sigara, sıcak kül gibi maddeleri vakumlamayınız.
- Makinenizle jilet, çivi gibi maddeler ve yanıcı, patlayıcı; benzin, alkol, yağ vb. sıvıları vakumlamayınız.
- Makinenizle kesinlikle sıvı vakumlamayınız.
- Makinenizi filtresiz kesinlikle kullanmayınız.
- Sağlığa zararlı toz vakumlamayınız.
- Cihaz (çocuklar dahil olmak üzere) fiziksel, duyuşal veya zihinsel engelliler ve deneyimsiz kişilerin kullanımı için dizayn edilmemiştir. Bu tür kişiler tarafından kullanılması gerektiğinde bu insanların güvenliğinden sorumlu kişiler tarafından gözetim altında tutulmalıdır.

## MONTAJ VE KURU VAKUMLAMA



Cihazınızla kuru vakumlama yapmak için; Toz hazne tutma sapından tutarak hazneyi yerinden çıkartabilirsiniz.



Hazneyi yerine takmak için resimde görüldüğü gibi gövde üzerindeki yerine yerleştiriniz.



Makinenizin toz hazne hepa filtresini şekilde görüldüğü gibi yerleştirildiğinden emin olunuz. Cihazınızı kesinlikle toz hazne filtresi olmadan kullanmayınız.



Makinenizin hava çıkış kapağını çıkartmak için; kapağı yukarıya doğru çekip çıkartınız. Hepa filtresi çıkartmak için; filtre üzerindeki tırnaktan tutarak yukarıya doğru çekerek çıkartınız.

Makinenizin hava çıkış hepa filtresini şekilde görüldüğü gibi yerleştirildiğinden emin olunuz. Cihazınızı kesinlikle hava çıkış hepa filtresi olmadan kullanmayınız.


## MONTAJ VE KURU VAKUMLAMA



Makinenizin haznesini hazırladıktan sonra yerine yerleştiriniz.



Hortum başlığını emiş ağzına bastırarak kilitleyiniz. Makinenizin arkasında bulunan fişi çekerek çıkartınız ve prize takınız. Artık makineniz kullanıma hazırdır. Çalıştırma butonuna basarak makinenizi çalıştırınız ve temizleme işlemini gerçekleştiriniz.




Teleskobik boruyu hortum tutma sapına, daha sonra da temizlemek istediğiniz yüzeye göre seçtiğiniz uygun süpürücü aparatı teleskobik boruya monte ediniz.




Teleskobik boru üzerindeki düğmeyi ok yönünde iterek teleskobik boruyu uzatabilir veya kısaltabilirsiniz.

## MONTAJ VE KURU VAKUMLAMA



Boru kullanmadan, seçtiğiniz uygun süpürücü aparatı direkt hortum tutma sapına monte ederek kullanabilirsiniz.

Makinenizin emiş gücünü tutma sap borusunun üzerindeki hava penceresinden ayarlayabilirsiniz.



Hazne dolduğunda hazneyi temizlemek için toz haznesini yerinden çıkartınız.

Toz Hazne kapağını açınız ve hazne içerisindeki toz ve partikülleri temizleyebilirsiniz.



**NOT:** Makinenizin vakum performansını yüksek tutmak için hazne ve filtrelerin temiz olması gerekir.



Makinenizle kesinlikle sıvı vakumlamayınız.

Makinenizi hazne içerisindeki siklon tribün filtresiz kesinlikle kullanmayınız.

## TEMİZLİK VE BAKIM



Makinenizin ana gövdesini yıkamayınız, suya daldırmayınız. Nemli bir bez ile silerek temizleyiniz.



Makinenizin haznesini her dolduğunda içerisindeki toz ve partikülleri temizleyiniz. Hazneyi nemli bir bez yardımı ile temizleyebilirsiniz.

## TEMİZLİK VE BAKIM




Makinenizin filtrelerini silkeleyerek temizleyebilirsiniz.

**NOT:** Makinenizi temizlemeden ve bakım yapmadan önce mutlaka fişi prizden çekiniz.



Makinenizin vakum performansını yüksek tutmak için hazne ve filtrelerin temiz olması gerekir. Hepa filtreleri akan musluk altında ve metal fırça ile kesinlikle temizlemeyiniz.

## TAŞINMASI VE SAKLANMASI



Makinenizi bir yerden bir yere taşıırken resimde görüldüğü gibi makinenin tutma sapından taşıyınız. Kesinlikle toz hazne tutma sapından taşımayınız.

Makinenizi taşımadan veya saklamadan önce fişi prizden mutlaka çekiniz.

**NOT:** Makinenizi elektrik kablosundan taşımayınız veya sürüklemeyiniz.



Makinenizin arkasında bulunan süpürücü askı yuvalarını kullanarak fazla yer kaplamadan resimde görüldüğü gibi toplu bir şekilde taşıyabilir veya saklayabilirsiniz.



## TÜKETİCİ HAKLARI

- Malın bütün parçaları dahil (kullanım hatalarından kaynaklanan kırılmalar hariç) olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11. maddesinde yer alan;
  - Sözleşmeden dönme,
  - Satış bedelinden indirim isteme,
  - Ücretsiz onarılmasını isteme,
  - Satılanın ayıpsız bir misle ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.
- Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde;
  - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini talep edebilir.
- Sarf malzemeleri ve kullanıma bağlı olarak eskiyen, yıpranan kirlenme nedeniyle işlevini yitiren parçalar ve bu parçaların işlevlerini yitirmesi nedeniyle oluşan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Yanlış kullanımdan meydana gelen hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, farklı voltajda kullanma nedeniyle meydana gelen arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Yetkisiz kişiler tarafından yapılan tamir neticesinde oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

## TÜKETİCİ HAKLARI

- Cihazın veya cihaz parçalarının düşürmesinden kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Satıcı / bayi tarafından kaşelenip imzalanmayan garanti belgeleri geçersizdir.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

TYPE DC SL 2200

Anma Gerilim : 220-230 V AC

Anma Frekans : 50 / 60 Hz

Max Güç : 2200 W.

A.E.E.E. Yönetmeliğine Uygundur.

Net Ağırlık

: 6.5 kg



**RoHS**  
2002/95/EC

Bakanlıkça tespit edilen kullanım ömrü 10 yıldır.



**Fanset Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.**

Merkez Mahallesi Ş.Yılmaz Özdemir Cad.

Sönmez Sokak No:8/1 34303 Halkalı - İstanbul - Turkey

T. +90212 697 57 70 (pbx) T. 444 5 770 F. +90212 548 98 78

[www.fanset.com](http://www.fanset.com) - [info@fanset.com](mailto:info@fanset.com)