

Fantom



TR EN

CE

HAIR STYLER SK 1600

Saç Şekillendirici / Hair Styler

KULLANIM KILAVUZU / USER MANUAL

Sayın FANTOM dostu;

Modern tesislerde üretilmiş ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiş HAIR STYLER SK 1600 Saç Şekillendiricimizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürünü alarak FANTOM markasına duyduğunuz güveni göstermiş oldunuz. Bizim de bütün hedefimiz size ödediğinizden daha fazlasını sunarak bu güveni sürekli kılmaktır. Almış olduğunuz ürünü kullanma kılavuzuna uygun olarak kullandığınız takdirde performansı ve ömrü uzun süreli olacaktır. Ürünlerimiz ile ilgili arıza durumunda ürün garanti belgesi ile beraber size en yakın FANSET Yetkili Servisi'ne müracaat ediniz.

Ayrıca her türlü bilgi için bize 444 57 70 no'lu tüketici danışma hattından ulaşabilirsiniz.

İyi günlerde kullanmanız dileğiyle.
Saygılarımızla...

FANSET Danışma Hattı




444 57 70



servis@fanset.com

KULLANIM AMACI


Cihaz ev tipi kullanım için tasarlanmıştır, ticari ve endüstriyel kullanım için uygun değildir.



- 1- Saç Şekillendirici Motor Gövdesi
2- Aksesuar
3- Kilit Butonu

- 4- Kontrol Paneli
5- Hava Giriş Bölmesi
6- Güç Kablosu


Aksesuar



- a- Fön Başlığı
b- Otomatik Bukle Başlığı
c- Üfleme Fırçası

- d- Düzeltme Fırçası
e- Hacimlendirme Fırçası
f- Yumuşak Düzeltme Fırçası

Kontrol Paneli



UYARI: Cihazı kullanmadan önce okuyunuz bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir.

- Cihaz ev tipi kullanım içindir, ticari ya da sanayi amaçlı kullanılmamalıdır.
- Cihazın voltajının, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- Cihazı, sadece üzerinde belirtilen akımdaki prize kullanınız. Priz emniyetli ve en az 10 amper olmalıdır.
- Cihaz bir banyoda kullanıldığında, kullanım sırasında ortamdaki nem ve ıslaklık hasar ve zararlara sebep olabileceğinden fişten çıkarın ve sonrasında da dikkatli olun. Cihazın su yakınında olması, kapalı olsa bile bir tehlike oluşturabilir.



UYARI: Bu cihazı küvet, duş, lavabo veya su içeren diğer veya rutubetli ortamlarda kullanmayınız.

- Cihazınızı lütfen ıslak hale gelmesine izin vermeyiniz. İçine su kaçırmayın ve ıslak elle tutmayınız.
- Islanması halinde cihazınızı fişten çekip kuru bir bezle nemini aldıktan sonra kurumaya terk ediniz.
- Banyonuzda kullandığınız zamanlarda, kullanım sırasında ortamdaki nem ve ıslaklık hasar ve zararlara sebep olabileceğinden fişten çıkarın ve sonrasında da dikkatli olun.
- Bu cihaz, aşırı ısınmayı önlemek için kendi kendini sıfırlamayan bir termal güç kesme emniyet tertibatına sahiptir. Cihazınız kapanırsa fişini prizden çekin ve soğumaya bırakın.

DİKKAT: Termal güç kesme devresinin yanlışlıkla sıfırlanması yüzünden tehlike yaşamamak için bu cihazın beslemesi, zamanlayıcı gibi harici bir anahtarlama cihazı ile yapılmamalıdır veya elektrik şirketi tarafından düzenli olarak açılıp kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır ya da elektrik beslemesinin istikrarsız olduğu ya da kapanabileceği bir prize bağlanmamalıdır.

Ek koruma olarak banyo odasına besleyen elektrik devresinde beyan değeri 30 mA'i aşmayan artık çalışma akımlı bir artık düzeni (RCD)'nin kullanıldığı bir tesisatın bulundurulması tavsiye olunur.



- Tamir ve yedek parça için, size en yakın FANSET yetkili servisine başvurunuz.
- Kablonun izolasyonunu ve yapısını bozmayınız. Kablo hasar gördüğü takdirde, FANSET yetkili servisi tarafından değiştirilmelidir. Cihazı hasarlı kablo ile kullanmayınız.
- Cihazı sadece kullanma kılavuzunda tarif edildiği gibi kullanınız, başka bir amaçla kullanmayınız.
- Bu cihazı, saça şekil vermek haricinde başka bir amaç için kullanmayın.
- Cihazın hiçbir parçasında herhangi bir yağlayıcı, temizlik malzemesi, parlaticı veya oda spreyi kullanmayın.
- Cihazınızın kullandığınız esnada sıvı ve gaz formulu şekillendirici veya diğer ürünleri püskürtmeyin.
- Cihazınızın fişini prize takılı bırakmayınız. Cihazınızı taşımadan, temizlik ve bakım işlerine başlamadan önce kapatınız ve fişini prizden çekiniz.
- Fişi ıslak elle tutmayınız. Serin ve kuru bir ortamda muhafaza ediniz. Asla elleriniz ıslakken kullanıma başlamayınız.

- Cihazınızı kablosundan çekmeyiniz, taşımayınız veya sürüklemeyiniz. Kablonun üzerine kapı kapatmayınız. Cihazınızı, kabloya dolaşacak şekilde hareket ettirmeyiniz. Kablonun masanın kenarından sarkmasına veya sıcak yüzeylere değmesine asla izin vermeyiniz.
- Fişi prize takmadan veya prizden çıkarmadan önce cihaz daima "KAPALI" konuma getirilmelidir.
- Prizden çıkarmak için asla kablodan çekmeyin, bunun yerine fişi kavrayın ve çıkarmak için çekin.
- Cihazınızın çocuklar tarafından oyuncak amaçlı kullanılmasına izin vermeyiniz. Çocukların yanında cihazınızı kullanırken dikkat ediniz.
- Cihazınızı soba, fırın ve benzeri ısı kaynaklarından uzak tutunuz. Cihaz kablosunun sıcak yüzeyle temasından kaçınınız ve kaldırmadan önce tamamen soğumasına dikkat edin.
- Yanıcı sıvı veya gaz bulunan yerlerin yakınında cihazınızla çalışmayınız. Cihazınızı yanıcı maddelerden uzak tutunuz.
- Cihazınızı temizlik ya da başka bir amaçla su veya başka bir sıvıya KESİNLİKLE daldırmayınız.
- Cihazınızı kullandıktan sonra, fişini çekin ve cihazın tamamen soğumasını bekleyin
- Cihazınızı çalıştırmadan önce aksesuarlarının yerlerine iyice oturduğundan emin olunuz.
- Cihazınıza başka ürünlere ait aksesuarları KESİNLİKLE takmayınız.
- Cihazınızın herhangi bir aksesuarını çıkartmadan önce motorunun iyice durduğundan emin olunuz.
- Cihazınızın fişini işi bittiğinde, aksesuarları takıp çıkartmadan önce, bakım ve temizliğini yapmadan önce MUTLAKA prizden çekiniz.
- Hava giriş ve çıkış bölümleri cihazın aşırı ısınma ve hasar durumlarının önlenmesi için kapatılmamalı ve herhangi bir cisimle engellenmemelidir.
- Belirtilen uyarıya aykırı olarak kesilen hava akışı aşırı ısınma yaratacağından cihazın içindeki termal kesici otomatik olarak çalışmayı durduracak ve cihaz kapanacaktır. Birkaç dakika soğuduktan sonra cihaz tekrar kullanım için kendiliğinden hazır hale gelecektir.
- Saçlarınızı içine çekme riskine karşı cihazı kullanırken saçınızı bu hava giriş/çıkış bölümlerinden uzak tutunuz.
- Cihazınızın güvenli bir şekilde kullanımı ve tehlikeleri hakkında nezaret edildikleri veya eğitim verildikleri sürece 8 yaş ve üstü çocuklar ile fiziksel, duygusal veya zihinsel yetenekleri tam gelişmemiş veya tecrübe ve bilgi eksiği bulunan insanlar tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakım işlemleri kendilerine nezaret eden biri olmadığı sürece çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir. Sürekli gözetim altında olmayan 3 yaşından küçük çocuklar uzak tutulmalıdır.
- Gözetimsiz bırakıldığında ve birleştirilme, parçalara ayrılma veya temizleme öncesi cihaz her zaman güç kaynağından ayrılmalı;
- Çocukların denetimsiz olarak cihazı kullanmasına izin verilmemelidir.
- Cihaz ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde bulundurunuz.

İLK KULLANIMDAN ÖNCE


- Cihaz üzerinde var olan tüm ambalaj malzemelerini ve tanıtım etiketlerini çıkarın.
- Cihazın aksesuar olarak çıkabilen parçalarını yumuşak nemli bir bezle silerek temizleyin.

AKSESUARLARIN TAKILMASI VE ÇIKARILMASI


Aksesuarı takmak için aksesuar üzerindeki  işaret ile cihazın üzerindeki  işaretlerin aynı hizada olacağı şekilde saat yönünde “klik” sesi duyana kadar çevirin. Aksesuarı çıkarmak için cihaz üzerindeki kilit düğmesine (PUSH) basarak ve aksesuarı saat yönünün tersine çevirerek çıkartın.

DİKKAT: Kullanım sırasında aksesuarlar ısınacağından dokunulmaması gerekir. Bu sebeple soğumadan başka bir aparat ile değişimi yapılacağı zamanlarda sizi koruması için uygun bir eldiven kullanmalısınız.

Aksesuarları çıkarıp taktığınızda yerine iyice oturduğundan emin olunuz.



Aksesuar Takılması




Aksesuar Çıkarılması






OTOMATİK BUKLE BAŞLIĞININ KULLANIMI

Otomatik bukle başlığı aksesuarını kullanmak için diğer aksesuarlar için yukarıda belirtildiği gibi aksesuarı cihaza sabitleyin.

Saçınızın bukle yapım yönünü bukle başlığı üzerindeki işaretli kısmı çevirmek suretiyle sağ yöne ya da sol yöne bukle yapımı için yönlendirebilirsiniz.




OTOMATİK BUKLE BAŞLIĞININ KULLANIMI

1. Kullanacağınız uygun aksesuarı cihaza yukarıda belirtildiği gibi takınız.
2. Cihazın fişini prize takın.
3. Cihaz üzerindeki  çalıştırma düğmesine basınız.
4. Cihaz üzerindeki  üfleme hız ayar düğmesi ve  ısı ayar düğmelerini kullanarak üfleme hızını ve ısı ayarını yapınız.
5. Cihazınız takılı olan aksesuar ile birlikte kullanım için hazırdır.
6. Cihazınızın üzerinde bulunan  soğuk hava üfleme düğmesine basarak cihazınızın soğuk hava üflemesini sağlayabilirsiniz.
7. Cihazınızı kullandıktan sonra  çalıştırma düğmesine basarak cihazınızı kapatınız.
8. Kullanım sonrası cihazınızın fişini mutlaka prizden çıkarınız.
9. Aksesuar değişimi yapacağınız zaman kullanımda olan aksesuarın sıcak olacağını unutmayınız. Aksesuar değiştirmek için cihazınızın fişini mutlaka prizden çıkarınız.

TEMİZLİK VE MUHAFAZA

- Temizlik ve bakım işlemleri için cihazınızın fişini çıkarıp tamamen soğumasını bekleyiniz.
- Aksesuarların temizlenmesi öncesi cihazdan ayrılmış olmasına dikkat edin ve kullanım veya saklama öncesi kuru olduklarından emin olun.
- Cihazınızı, elektrik kablosunu veya fişini kesinlikle suya veya başka bir sıvıya batırmayın ve yıkamayınız.
- Cihazınızın dış yüzeyini yumuşak kuru bir bez ile silip, kurulayabilirsiniz. **KESİNLİKLE** sert ve aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayınız.
- Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda kesinlikle fişini prizde bırakmayınız.
- Cihazınızın aksesuarlarını temizlemek için; aşındırıcı deterjanlar, bulaşık telleri, parlaticılar ve aerosol temizleyiciler gibi cihazın ve aksesuarların yüzeylerine zarar verebilecek maddeler kullanmayınız.
- Aksesuarları yumuşak nemli bir bez ile silip, kurulayabilirsiniz.
- Hava giriş bölgesini çevirerek çıkarınız ve kutu içerisinde bulunan fırça ile metal hava ızgarasını temizleyiniz.



- Cihazınızı kaldırmadan önce soğumasını bekleyin ve kuru bir ortamda muhafaza edin.
- Güç kablosunu cihaz etrafına sararak saklamayın. Bu şekilde kullanmanız zamanla hasara yol açacaktır.
- Ürünü kullanmadığınız durumlarda ürün ve aksesuarlarını özel deri saklama kutusunda düzgün şekilde muhafaza edebilirsiniz.

TÜKETİCİ HAKLARI

- Malın bütün parçaları dahil (kullanım hatalarından kaynaklanan kırılmalar hariç) olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11. maddesinde yer alan;
 - Sözleşmeden dönme,
 - Satış bedelinden indirim isteme,
 - Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - Satılanın ayıpsız bir mисле ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.
- Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini talep edebilir.
- Sarf malzemeleri ve kullanıma bağlı olarak eskijen, yıpranan kirlenme nedeniyle işlevini yitiren parçalar ve bu parçaların işlevlerini yitirmesi nedeniyle oluşan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Yanlış kullanımdan meydana gelen hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, farklı voltajda kullanma nedeniyle meydana gelen arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Yetkisiz kişiler tarafından yapılan tamir neticesinde oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

- Cihazın veya cihaz parçalarının düşürmesinden kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Satıcı / bayi tarafından kaşelenip imzalanmayan garanti belgeleri geçersizdir.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- Cihazın veya cihaz parçalarının düşürmesinden kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda tüketici, T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Dear FANTOM user;

Thanks for your chosen for our HAIR STYLER SK 1600 Hair Styler which is manufactured in modern facilities. By purchasing this product, you shown your confidence to FANTOM brand. Our goal is to offer you better and higher quality. If you use the product you have purchased in accordance with the user manual, its performance and life will be long. In case of malfunctions regarding our products, please apply to the nearest FANSET Authorized Service with the product warranty certificate.

Also, contact us for any information by 444 57 70.

We wish you to use it in good days.

Regards..

FANSET Danışma Hattı



444 57 70



servis@fanset.com

PURPOSE OF USAGE

The appliance is designed for household use only. Do not use for industrial or commercial purposes.



1- Hair Styler Motor Body

2- Accessory (automatic wrap apparatus)


3- Lock Button

4- Control Panel

5- Air Inlet

6- Power Cord

Accessory



a- Blow Dryer


b- Air Auto Curl Barrel

c- Oval Blowout Brush

d- Smoothing Paddle Brush

e- Volumizing Blowout Brush

f- Smoothing Blow Dryer Brush

Control Panel

Read before using the device, if these instructions are not followed, any warranty is void.

- The device is for domestic use, do not use for commercial or industrial purpose.
- Make sure that the voltage on the power name plate of the device corresponds to the voltage of your network.
- Use your device in a grounded socket with the right currency. The plug has to be protected with MIN. 10 amperes.
- When the device is used in a bathroom, unplug it and be careful afterwards, as humidity and wetness in the environment may cause damage and damage after use. The proximity of the device to water can pose a hazard, even when turned off.



WARNING: Do not use this device in a bathtub, shower, washbasin, or other water-containing or humid environment.

- Please do not let your device get wet. Do not get water inside and do not handle with wet hands.
- If it gets wet, unplug your device and leave it to dry after dehumidifying it with a dry cloth.
- When you use it in your bathroom, unplug it and be careful afterwards as humidity and wetness in the environment can cause damage and damage after use.
- This device is equipped with a non-self-resetting thermal cut-off safety device to prevent overheating. If your device turns off, unplug it and let it cool.

CAUTION: To avoid danger from accidental resetting of the thermal power cut-off circuit, this device must not be powered by an external switching device such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the power company, or connected to an outlet where the power supply is unstable or could shut down.

As additional protection, it is recommended to have an installation using a residual operating current (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 mA in the electrical circuit supplying the bath room.



- For repair and spare parts, apply to your nearest Fanset authorized service.
- Do not disturb the insulation and structure of the cable. If the cable is damaged, it must be replaced by Fanset authorized service.
- Do not use the device with a damaged cable. Use your device by the user's guide shown. Do not use it for any other purpose.
- Do not use this appliance for any purpose other than styling hair.
- Do not use any lubricant, cleaning agent, polish or air freshener on any part of the device.
- Do not spray liquid or gaseous styling or other products while using your device.
- Unplug your device before doing any maintenance or before cleaning. Do not leave your device plugged in.

- Do not touch the plug with wet hands. Store in a cool and dry environment. Never start use with wet hands.
- Do not pull, carry and drag your device from the cable. Do not move your device as it will coil the cable.
- Do not let the cable be squashed under a door. Never let the cord hang over the edge of the table or never let it touch hot surfaces.
- The device should always be turned 'OFF' before plugging or unplugging from outlet. Never pull cord to disconnect from outlet, instead, grasp plug and pull to disconnect.
- Keep children away from device. Do not allow them to play with the device because it is not a toy.
- Keep the machine away from direct heat such as; stove, oven, etc. Do not allow cord to touch hot surface. Allow the iron to cool completely before storing.
- Do not work near inflammable or explosive fluids or gas. Keep your device away from burning materials.
- NEVER immerse the device in water or other liquids for cleaning or for other purpose.
- After using, remove the plug from the wall socket and allow it to cool down.
- Before operating your device, make sure that the accessories are properly seated.
- NEVER attach to your appliance any accessories belonging to other appliances
- Before dismantling any accessory from your appliance ensure that its motor is completely stopped.
- ALWAYS unplug from outlet when not in use, or before putting in or taking out accessories, or during maintenance and cleaning.
- The air inlet and outlet sections should not be covered or obstructed by any object to prevent overheating and damage to the device.
- Since the interrupted air flow in violation of the specified warning will cause overheating, the thermal cut-out inside the device will automatically stop working and the device will turn off. After a few minutes of cooling, the device will automatically be ready for use again.
- Keep your hair away from these air inlet/outlet sections while using the device against the risk of pulling your hair into it.
- This device can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the device in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the device. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Children under the age of 3 who are not under constant supervision should be kept away.
- Keep the appliance and its cord out of reach of the children less than 8 years
- Always disconnect the device from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning;
- Do not allow children to use the device without supervision
- Close supervision is necessary for this appliance being used by or near children.

BEFORE THE FIRST USE


- Remove all packaging materials and any promotional stickers.
- Clean the parts of the device that can be removed as accessories by wiping it with a soft damp cloth.

INSERTING AND REMOVING ACCESSORIES


To attach the accessory, turn it clockwise until you hear a “click” sound so that the  mark on the accessory is aligned with the  marks on the device. To remove the accessory, remove it by pressing the lock button (PUSH) on the device and turning the accessory counterclockwise.

CAUTION: The accessories should not be touched as they will get hot during use. For this reason, you should use a suitable glove to protect you when it is to be exchanged with another apparatus before it cools down.

When you remove the accessories and attach them, make sure that they are firmly seated.



Inserting Accessories




Removing Accessories






USING THE AUTOMATIC CURL BARREL

To use the automatic curling head accessory, fix the accessory to the device as described above for other accessories.

You can direct the curling direction of your hair to the right or left direction by turning the marked part on the curling head.




USING THE DEVICE

1. Attach the appropriate accessory to the device as stated above.
2. Put the plug in the wall socket.
3. Press the start button  on the device.
4. Adjust  the blowing speed and heat using  the blowing speed adjustment button and the heat adjustment buttons on the device.
5. Your device is ready for use with the attached accessory.
6. You can make your device blow  cold air by pressing the cold air blowing button on your device.
7. After using your device, turn off your device by pressing the  start button.
8. Make sure to unplug your device from the socket after use.
9. When you change accessories, remember that the accessory in use will be hot. To change accessories, be sure to unplug your device from the socket.

CLEANING AND MAINTENANCE

- For cleaning and maintenance operations unplug your device and wait for it to cool completely.
- Make sure the accessories are detached from the device before cleaning and make sure they are dry before use or storage.
- Never immerse or wash your device, power cord or plug in water or any other liquid.
- You can wipe the outer surface of your device with a soft dry cloth and dry it. NEVER use harsh and abrasive cleaning materials.
- Never leave the plug in the socket when you are not using your device.
- To clean the accessories of your device; Do not use substances that can damage the surfaces of the device and accessories, such as abrasive detergents, steel wool, polishes and aerosol cleaners.
- You can wipe the accessories with a soft damp cloth and dry them.
- Rotate and remove the air inlet then use the brush to clean the metal air grille.



- Allow your device to cool down before putting it away and store it in a dry environment.
- Do not store the power cord by wrapping it around the device. Using it this way will cause damage over time.
- You can store the product and its accessories neatly in the special leather storage box when not in use.

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL INFORMATION

HAIR STYLER SK 1600**Gerilim / Voltage : 220-240 V AC****Frekans / Frequency : 50-60 Hz****Güç / Power : 1600 W****Class II****Net Ağırlık / Net Weight : 500 g****MADE IN P.R.C****RoHS2**

2011/65/EU

*Bakanlıkça tespit edilen kullanım ömrü 7 yıldır. / Product life time 7 year.**AEEE Yönetmeliğine Uygundur. / The product is in compliance with the WEEE Directives.*

Fantom

YETKİLİ SERVİS LİSTESİ

2023 / 3 DÖNEMİ

Yetkili Servis Listemizin güncel haline;
www.fanset.com adresimizden,
ücretsiz tüketici danışma
hattımızdan veya
mobil uygulamalarımızdan ulaşabilirsiniz.



DANIŞMA HATTI
444 57 70



FANSET

FANSET ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ADANA

DÜZOVA ELEKTRİK

Sümer Mah. Baraj Yolu 5. Durak Meriç Apt. Altı No: 65/D MERKEZ
Tel: (0322) 227 22 66 - 228 26 00

DEMİRTAŞ TİCARET

Karacaoğlu Cad. Kocavezir İş Merkezi Kat:2 No:50 MERKEZ
Tel: (0322) 365 11 13

EYMEN TEKNİK

Selahattin Eyyubi Mah. Kozan Cad. No:385/B Yüreğir MERKEZ
Tel: (0322) 329 49 49

LİDER ELEKTRONİK

Fevzi paşa Mah. 48043 Sk. No:18/D Seyhan MERKEZ
Tel: (0322) 421 60 63

AKAR TEKNİK

Büyük Kırm Mah. M. Şerif Yiğit Cad. İrmak Apt. No:3/D CEYHAN
Tel: (0322) 613 33 22

KAYA ELEKTRİK

Sevkiye Mah. Sırkıntı Cad. No:63/B KOZAN
Tel: (0534) 378 70 09

ADIYAMAN

MAVİŞ TEKNİK

Mimar Sinan Mah. Arzum Kent Cad. No:77/A MERKEZ
Tel: (0416) 213 55 25 - 213 88 53

ÖNCEL SOĞUTMA

Çat Mah. Badem Sk. No:20 BESNİ
Tel: (0416) 318 32 00

BARAN SOĞUTMA

Menderes Mah. Turgut Özal Cad. No:20 KAHTA
Tel: (0416) 725 94 98

AFYON

YAVUZ BOBİNAJ

Maniçio Mah. Açıkgözeoğlu Sk.No:3/B MERKEZ
Tel: (0272) 213 18 69

POZİTİF EKİNK SERVİS

İrfayye Mah. 1. Dedeoğlu Sok. Deprem Evleri 152 Blok No:12/4 DİNAR
Tel: (0552) 227 28 60

MUTLU SOĞUTMA

Yeni Mah. 3031 Sok. No:10 EMİRDAĞ
Tel: (0542) 525 17 26

ÖZLEM TEKNİK

Çakır Mah. Hacı Kadir Sk. No:17/A-17/B SANDIKLI
Tel: (0272) 512 95 94

KUZEY İKLİMLENDİRME

Pazar Mah. Hacıbey Sk. No:1 ŞUHUT
Tel: (0555) 483 74 14

AĞRI

ÖZMİSTİK ELEKTRİK

Cumhuriyet Cad. Terziler Sk. No:7/C MERKEZ
Tel: (0472) 215 70 34

ÖZMEN ELEKTRİK

Çiftelipınar Mah. Eski Cami Sk. No:5 DOĞUBEYAZIT
Tel: (0544) 311 80 81

AĞLAMAZ ELEKTRİK

Cumhuriyet Cad. Hamam Yolu No: 26 PATNOS
Tel: (0538) 660 93 20

AKSARAY

İTİMAT ELEKTRİK

Teşvazzar Mah. Ş. Halil Uğur Sk.No:17/B MERKEZ
Tel: (0382) 212 77 72

AMASYA

LYUM TEKNİK

Cami Cedir Mah. Müftülük Cad. No: 14/B MERZİFON
Tel: (0358) 514 08 44

ANKARA

İÇELLER ELEKTRİK

Sanayi Cad. M. Koloğlu İş Merkezi No: 7/11 Ulus ALTINDAĞ
Tel: (0312) 324 53 39 - 324 30 76

DOĞAN TEKNİK

Beytepe Mah. Kayhan Güven Cad. No:22/C BEYPAZARI
Tel: (0312) 762 89 19

ÇAĞRI TEKNİK

Öğuzlar Mah. Barış Manço Cad. No:27/B Balgat ÇANKAYA
Tel: (0312) 286 69 60 - 284 11 43

EYİPOĞLU TİCARET

Ahmet Taner Kışlalı Mah. 2714 Sk. No:7/25 Çayyolu ÇANKAYA
Tel: (0312) 241 14 34

TEKNİK SOĞUTMA

Cumhuriyet Mah. Santral Sk. No:8 ÇUBUK
Tel: (0312) 838 20 48

OMAÇ TEKNİK

İstasyon Mah. Tüzün Sk. No:34/B Şekerbank Karşısı ETİMESGUT
Tel: (0312) 245 50 55 - 245 36 12

MİNİHOME SERVİS

Eryaman Mah. 2 Cad. No:33/B ETİMESGUT
Tel: (0312) 999 99 48

KUTLU TEKNİK

19 Mayıs Mah. Barsyolu Cad. No:77/A İncirli KEÇİÖREN
Tel: (0312) 380 00 22 - 380 05 00

AKAY ELEKTRONİK

Kaşif Hoca Sk. No:56 Abidinpaşa MAMAK
Tel: (0312) 389 55 05

ENERJİ ELEKTRİK

Nasuhpaşa Mah Cumhuriyet Alanı 3. Sk. No:31 NALLIHAN
Tel: (0312) 785 56 78

TUNÇ ELEKTRİK

Cumhuriyet Mah. Altay Cad. No: 31/A POLATLI
Tel: (0312) 623 31 09

CANBAZÖĞLU TEKNİK

Yunus Emre Cad. Tayfa Sk. No:6/A PURSAKLAR
Tel: (0312) 328 99 90 - 527 11 22

YENİKENT ELEKTRİK

Fevzi Çakmak Mah. Cumhuriyet Blv. No:103/a Yenikent SINCAN
Tel: (0312) 277 03 06

YİĞİT TEKNİK ONARIM

Andıçan Mah. 12 Cad. Gülsuyu Sk. No: 5/21 SINCAN
Tel: (0312) 264 10 31

	NİZİP TEKNİK SERVİS Mimar Sinan Mah. Kardelen Sk. No: 37-1/A Tel: (0342) 517 51 66	NİZİP
GİRESUN	YALÇIN BOBİNAJ Sahil Sınırlığı Cad. No:23 Tel: (0454) 513 20 15	GÖRELE
GÜMÜŞHANE	EMİROĞLU ASANÖR ELEKTRİK Hasanbey Mah. Hasanbey Cad. No: 9/B Tel: (0456) 213 20 04	MERKEZ
HAKKARİ	TEKÇE KARDEŞLER Bulak Mah. Kayacan Cad. No:11 Tel: (0438) 211 58 59 HASRET SOĞUTMA Şemdinli Yolu Üzeri Bartın Apt. K:1 Tel: (0438) 351 09 06	MERKEZ
HATAY	TAŞKIN BOBİNAJ Yavuz Sultan Selim 1. Cad. No:11 Tel: (0326) 215 75 51 ÖZHAN TİCARET Cemal Gürsel Cad. No: 5/D Tel: (0326) 713 09 00 - 712 91 11 UTKU ELEKTRİK Kurtuluş Mah. Şiit. Jnd. Çvs. Ali Gül Cad. No:7/A Tel: (0326) 614 55 15 BAŞKARLAR TEKNİK Barbaros Mah. Şehit Erdoğan Karaoğlu Cad. No:141/C Tel: (0326) 345 43 38 ÖZ İŞ SOĞUTMA Cumhuriyet Mah. Tayfur Sökmen Cad. No:26 Tel: (0326) 413 21 22 UMUT ELEKTRONİK Söğütli Mah. İrfan Cad. Karabağ Apt. Altı No:3 Tel: (0542) 617 66 31	MERKEZ
İSPARTA	FRİGON TERMM İskender Mah. 121. Cd. No:40/2 Tel: (0246) 218 68 38 FANTOM YETKİLİ SERVİSİ Pazar Aşağı Mah. Eski San. Sit. Cami Yanı Tel: (0246) 441 48 35	MERKEZ
İSTANBUL AVRUPA	KALENDER TEKNİK Arnavutköy Merkez Mah. Sungur Sok. No:10/A Tel: (0212) 597 57 47 ZENGİN TEKNİK Çihangir Mah. Burnaz Cad. Yazıcıoğlu Sk. No:7 Tel: (0212) 694 73 91 - 593 55 24 EREN TEKNİK YETKİLİ SERVİS Hürriyet Mah. G.O.Paşa Cad. Mornemekteş Sk. No:11/A Güneşi Tel: (0212) 651 35 84 ÜNAL ELEKTRİK İstoç 25. Ada No: 111 Mahmutbey Tel: (0212) 659 02 16 KARDEŞLER ELEKTRİK Mehmet Akif Ersoy Cad. Elibel Pasajı No:20/A ŞİRİNEVLER BAHÇELİEVLER Tel: (0212) 552 28 30 - 552 30 34 AR-SER ARIZA SERVİSİ Şirinevler Mah. Kocasinan Cad. No:37/A Şirinevler Tel: (0212) 442 17 10 HAK SOĞUTMA SİSTEMLERİ Kartaltepe Mah. Ruşen Bey Sk. No:11/A Tel: (0212) 542 35 35 ATILGAN SERVİS Bahçeşehir 2. Kısım Mah. Mercedes Bulvarı No:24 Tel: (0532) 066 27 91 ASEM TEKNİK Gürpınar Mah. Öykü Sok. No:17 Gürpınar Tel: (0212) 880 00 07 KAKŞİ SERVİS Bahriye Cad. Kasımpaşa Bostanı Sk. No: 13/A Kasımpaşa Tel: (0212) 238 68 99 BURAK TEKNİK Fatih Mah. Kanarya Sok. No:2/B Tel: (0212) 883 98 91 - 555 997 27 35 EFOR SOĞUTMA Menderes Mah. Altışalan Cad. 365 Sk. No:5 Tel: (0212) 562 85 14 KARADENİZ TEKNİK Örnek Mah. 1449 Sk. No:6/A Tel: (0212) 852 90 59 - 620 32 22 KARDEŞLER ELEKTRİK Hırka-ı Şerif Mah. Mevkufatçı Sok. No: 3/1 Tel: (0212) 532 80 73 - 534 46 68 PARÇA MARKETİNİZ Barbaros Hayrettin Paşa Mah. Erhan Çavuşoğlu Cad. No:8/B Besyüzlevler G.OSMANPAŞA Tel: (0212) 877 03 02 HOCADOĞLU ELEKTRİK Küçükköy Yolu No: 36 Tel: (0212) 578 43 54 - 578 03 04 AKMAZ BUZ TİCARET Güven Mah. Çalırsar Sk. No:35/B Tel: (0212) 575 21 13 - 553 50 66 HİLAL ELEKTRİK Ortabayır Mah. Sivas Sok. No:7/C Tel: (0212) 278 03 41 - 279 94 51 BAŞARAN TEKNİK Atatürk Mah. Akdoğan Sk. No: 8/A İkitelli Tel: (0212) 495 35 45	ARNAVUTKÖY AVILCAR BAĞCILAR BAĞCILAR BAHÇELİEVLER BAHÇELİEVLER BAKIRKÖY BAŞAŞKEHİR BEYLİKDÜZÜ B.ÇEKMECE ESENLER ESENYURT FATİH G.OSMANPAŞA G.OSMANPAŞA GÜNGÖREN KAĞITHANE K.ÇEKMECE

	YILDIZ ELEKTRİK Haikali Cad. Anadolu Psj. No: 185/5 Sefaköy Tel: (0212) 580 76 02 - 425 57 83 ŞAŞMAZ ELEKTRİK Dursun Fakih Sk. No:27/2 Tel: (0212) 242 24 73 - 271 06 01 PEKER SOĞUTMA Alibey Mah. Ali Bey Çeşme Cad. No:34/A Tel: (0212) 728 115 47 - 728 115 48 ARSLAN KARDEŞLER TİCARET Zübeyde Hn. Mah. Gazi Cad. K.6 No:6/G Gazi Mahallesi Tel: (0212) 650 67 52 DEDEOĞLU ELEKTRİK Eski Edirne Aşağı 2124 Sk. No:4 Sultancırtlığı Tel: (0212) 594 50 91 YILKA TİCARET Kurtuluş Seymen Sk. No:27/A Tel: (0212) 233 80 53 SEVİNÇ ELEKTRİK Yenidoğan Mah.48 Sk. Altın No:103/A Tel: (0212) 582 33 25 İSTANBUL ASYA COBANLIOĞLU ELEKTRİK EV ALETLERİ Kayışdağı Mah. Akyağz Cad. No:6/E Tel: (0216) 364 65 51 AVCI TEKNİK Merkez Mah. Mehmet Yavuz Cad. No: 21/A Tel: (0216) 424 13 30 AVCI TEKNİK Kavacık Mah. Kürsat Cad. No: 17/A Kavacık Tel: (0216) 465 24 55 AYTEKNİK 1 Mehmet Akif Mah. Uluht. Sk. No:6/A1 Tel: (0216) 640 07 59 MODERN SERVİS Sığırtçıesme Cad. Gaziosmanpaşa Sk. No: 25 Sığırtçıesme Tel: (0216) 346 41 87 - 346 92 96 ELSU EV ALETLERİ HİZM. Osmanağa Mah. Nailbey Sok. Alaca Apt. No:30/A Tel: (0216) 348 81 47 - 338 78 73 İLERİ TEKNİK Petrol İş Mah. Bahadır Sk. No:12/A Tel: (0216) 473 73 74 - 353 77 58 EMS ELEKTRİK EV ALETLERİ Fevziyullah Mah. Bağdat Cad. Lider Sk. No:3/A Tel: (0216) 383 49 93 KOCAYILDIZ SOĞUTMA Fevzi Çakmak Mah. İnönü Cad. No: 52/A Kaynarca Tel: (0216) 397 34 35 - 396 16 49 ÖZ-TEKNİK BEYAZ EŞYA SERVİSİ Kurtköy Mah. Yeşilirmak Cad. Seyit Onbaşı Sk. No:17 Tel: (0216) 378 47 47 HİSAR SERVİS Dereci Sok. No:33 Tarabya Tel: (0212) 242 42 74 AVCI TEKNİK İnönü Mah. Eski Ankara Yolu Cad. Termal Sk. No: 3/A Sangazi Tel: (0216) 620 90 54 AK TEKNİK Mehmet Akif Ersoy Mah. Mirac Cad. No: 5 Tel: (0216) 496 58 10 AY TEKNİK İlhami Kemal Mah. Kirişhane Cad. Ahievran Sok. No:2 Tel: (0216) 344 91 00 KORKMAZ ELEKTRİK Altınşehir Mah. Senel Cad.No: 76 Yukarı Dudullu Tel: (0216) 420 18 26 SERİ TEKNİK İÇADİYE MAH. CEMİL MERİÇ SOK. NO:7/A Tel: (0232) 784 34 34 ÇAĞLAR ELEKTRONİK Kazım Dirik Mah. 294 Sok. No:5 Tel: (0232) 332 21 91 - 276 16 97 STAR SOĞUTMA K.Karabekir Cad. Erzene Mah. 71 Sk. No: 13/C Tel: (0232) 373 05 17 - 342 98 08 TUNÇ TEKNİK Fatih Mah. Adnan Menderes Blv. No:24/1 Tel: (0232) 632 68 24 ÇAĞLAR ELEKTRONİK Gediz Mah. 670/1 Sok. No: 57 / 2 Tel: (0232) 332 21 15 EMRE TEKNİK Bans Mah. Adnan Kahvesi Cad. No:108/A Şirinyer Tel: (0232) 330 05 05 EFE SOĞUTMA Ataşehir Mah. Eski Havaalanı Cad. No:5/A Tel: (0232) 329 94 10 KARŞIYAKA AS MERKEZ Alaybey Mah. Metin Altok Sk. Mumcuoğlu No:5/1 Alaybey Tel: (0232) 364 33 73 TUNCA ELEKTRİK Göztepe Mah. 76. Sok. No:10/A Güzelyalı Tel: (0232) 246 40 62 ALBAYRAK ELEKTRİK Alilla Mah. İnönü Cad. No:53/A Üçyol Tel: (0232) 292 00 00 ALBAYRAK ELEKTRİK Yeniğün Mah. Gazi Osman Paşa Blv. No:82/21 Çankaya Tel: (0232) 484 22 09 AY ELEKTRONİK Mermerli Mah. Çukurbahçe Geçitli No: 6-9/A Tel: (0232) 832 02 31 - 831 53 59 ASENA SOĞUTMA Akıncılar Mah. Pazar Sk. No:1/A Tel: (0533) 368 00 82 İLTER ELEKTRİK ELEKTRONİK Hacı İsa Mah. 75. Yıl Cumhuriyet Cad. No:81/D Tel: (0232) 754 44 44	K.ÇEKMECE SARIYER SİLİVRİ SULTANGAZI SİŞLİ ZEYTİNBURNU ATAŞEHİR BEYKOZ BEYKOZ ÇEKMEKÖY KADIKÖY KADIKÖY KARTAL MALTEPE PENDİK PENDİK SARIYER SANCAKTEPE SULTANBEYLİ ÜMRANIYE ÜMRANIYE ÜSKÜDAR ALIAĞA BORNOVA BERGAMA BUCA BUCA ÇİĞLİ KARŞIYAKA KONAK KONAK KONAK MENEMEN ÖDEMiŞ URLA
--	---	---

	CAN SOĞUTMA Tepeköy Mah. Serdar Genç Cad. No:8/A Tel: (0232) 856 11 36	TORBALI
KAHRAMANMARAŞ	BERK ELEKTRİK Fevziyapaşa Mah. Uzunluk Cad. No:44/b Tel: (0344) 223 64 39	MERKEZ
	ARZUM SOĞUTMA Emniyet Cad. İsmetpaşa İlköğretim Karşısı No:15/C Tel: (0344) 413 03 43	ELBİSTAN
	ARZU SOĞUTMA Atatürk Cad. Efsus Sk. No:30 Tel: (0344) 511 51 77	AFŞİN
KASTAMONU	KMS SATIŞ SONRASI HİZMETLER İsmail Bey Mah. Şehit Ertan Sivrioğlu Sk. No:51 Tel: (0366) 214 26 96 - 214 09 89	MERKEZ
KARABÜK	ŞİRİN BOBİNAJ VE SOĞUTMA Kartalpaşe Mah. Karaoğlan Sk. No:3 Tel: (0370) 424 56 27	MERKEZ
	GÖKAY TEKNİK Atatürk Mah. Hasan Polatkan Cad. No:13 Tel: (0370) 712 24 97	SAFRANBOLU
KARAMAN	HAS SOĞUTMA Kırışçı Mah. Yunus Emre Yarı 49 Sk. No:10 Tel: (0338) 212 18 57	MERKEZ
KARS	GÖZDE ELEKTRONİK Ortakapı Mah. Gazi Ahmet Muhtar Paşa Cad. Gözde Apt No:67/21 Tel: (0474) 223 34 42 - 212 46 09	MERKEZ
KAYSERİ	ÖZEL ELEKTRİK Güllük Mah. Osman Kavuncu Bulvarı No:17-1 Melikgazi Tel: (0352) 336 15 76 - 232 38 63	MERKEZ
	BİLTEK SERVİS Cumhuriyet Mah. Serdar Cad. B No:26/B Tel: (0352) 231 64 75	MELİKGAZİ
	BİLTEK SERVİS Sahabiyiye Mah. Sivas Cad. No: 37 Tel: (0352) 222 22 75	KOCASINAN
	ERTAŞ ELEKTRONİK Serçeşmeni Mah. Cankaya Cad. Aperen Apt. No: 18/D Tel: (0352) 232 57 77	KOCASINAN
	ŞİMŞEKLER SOĞUTMA Cumhuriyet Cad. No:62 Tel: (0352) 621 86 14	DEVELİ
KIRKLARELİ	BUSE TEKNİK Karacabrahim Mah. 2 Nolu Fınn Sok. No:15/4 Tel: (0238) 212 02 65	MERKEZ
	KESKİN TEKNİK Gazikermal Mah. Muhtar Şevki Sk. Sezmeler Apt. B4 Z02 Tel: (0288) 512 03 10	BABAESKİ
	BİRAY TEKNİK Kocasinan Mah. Artezyen Sok. Baştuır Apt. No:7/A Tel: (0288) 413 13 39	LÜLEBURGAZ
KIRIKKALE	AKGÜL SOĞUTMA Hüseyin Kaşya Mah. Turgut Reis Cad. No:26 Tel: (0318) 225 42 84	MERKEZ
KIRŞEHİR	GARANTİ İSITMA VE SOĞUTMA Mevres Mah. Metin Çobanoğlu Sk. Adalı Apt. Altı No:10 Tel: (0386) 213 54 08	MERKEZ
KİLİS	SEZGİ ELEKTRİK Altınüzüm Mah. Nemika Cad. No:81/A Tel: (0348) 814 40 05	MERKEZ
KOCAELİ	FİLİZ ELEKTRONİK Tepecik Mah. Tepecik Sok. No:2 İzmit Tel: (0262) 322 29 67	MERKEZ
	TEKNİK-İŞ Emek Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 74/A Tel: (0262) 653 30 23 - 654 14 17	DARICA
	YILDIRIM ELEKTRONİK Hacı Halil Mah. 1209/2 Sk. No:4 Tel: (0262) 641 35 88	GEBZE
	ERKMAN ELEKTRİK VE ELEKTRONİK Merkez Mah. Cumhuriyet Cad. No:11 Tel: (0262) 412 61 24 - 412 29 45	GÖLCÜK
KONYA	GÖZDE TEKNİK Kılınçarslan Mah. Adakale Cad. Taşlyoj Sk. No:7/B Tel: (0332) 233 14 40	SELÇUKLU
	ÖZCAN SOĞUTMA VE İSITMA Nişantaşı Mah. DR. M. Hulusi Baybal Cad. Orkide A Blok No:38/D Tel: (0332) 236 33 37	SELÇUKLU
	KARAGÖZ SOĞUTMA Yeni Mah. İnönü Cad. No:75/F (Meydan Camii Altı) Tel: (0332) 813 92 52	AKŞEHİR
	SELVİ SOĞUTMA Bağçelievler Mah. Prof. Dr. Yılmaz Muslu Cad. No: 38/A Tel: (0332) 512 40 10	BEYŞEHİR
	KONSA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET LTD.ŞTİ. İzzetbey Mah. 72447 Sk. No:30/A Tel: (0332) 447 48 49 - 447 60 61	ÇUMRA
	SARI SOĞUTMA Uçan Mah. 484. Sk. No:6/A Tel: (0332) 882 51 31	ILGIN
	KARDEŞLER SOĞUTMA Anıt Cad. Kösebağçe Apt. C Blok Altı No:21 Tel: (0332) 712 32 58 - 712 86 81	EREĞLİ
	YAZGAN SOĞUTMA Hacı Ömerli Mah. Gülcü Sk. No:8-10/B Tel: (0332) 755 14 22	KARAPINAR
	AKKURT SOĞUTMA Ziya Gökalp Cad. No:10/B Tel: (0332) 641 02 05	KULLU
	AKSAN SOĞUTMA BOBİNAJ Sofuhane Mah. Sadi İrmak Cad. Öztürk Apt. No:13/B Tel: (0332) 582 89 18 - 582 19 50	SEYDİŞEHİR
KÜTAHYA	ESEN TİCARET Selvi Mah. Hicret Sk. Özlem Apt. Altı No: 6/D Tel: (0274) 216 59 88	MERKEZ

	GÖL SOĞUTMA Hamam Mah. Gezme Cad. No:22/A Tel: (0535) 408 60 90	EMET
	GÜMÜŞTEPE ELEKTRİK Tabakhane Mah. Sadırvanlar 4 Sok. No:4 Tel: (0535) 455 76 56	SİMAV
	KRISTAL SOĞUTMA Kavaklı Mah. Tavşantarla Sk. No: 12/A Tel: (0274) 614 93 99	TAVŞANLI
MALATYA	BUZCAM SERVİS TİCARET İnönü Cad. Öğretmenevi Karşısı Gülşah Sok. No: 5 Tel: (0422) 321 51 06 - 322 37 53	MERKEZ
	KARDELEN SOĞUTMA Yeni Mah. Bağ Yolu Cad. No:3 Tel: (0535) 923 31 83	HEKİMHAN
MANİSA	AY ELEKTRONİK Yar Hasanlar Mah. 2306 Sk. No:21/A Tel: (0236) 237 30 62 - 237 30 63	MERKEZ
	KEKŞİN SOĞUTMA Arda Mah. Kenzi Cad. Metya Apt. No:52/A ŞEHZADELER Tel: (0236) 234 95 40	MERKEZ
	ONAR ELEKTRİK Ragıpbey Mah. 1. Sk No:65 Tel: (0236) 414 60 83	AKHİSAR
	ÜNAL SOĞUTMA Yenice Mah. Atatürk Bulvarı No:35/B Tel: (0236) 654 33 96	ALAŞEHİR
	ŞAHİN SOĞUTMA 4 Eylül Mah. 238. Sk. No:4/B Tel: (0236) 816 74 86	KULA
	AYKAR SOĞUTMA Beşeyül Mah. Belediye Cad. No: 243 Tel: (0236) 714 88 68	SALİHLİ
	ÜMİT ELEKTRİK Cuma Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:15 Tel: (0542) 594 44 86	SOMA
	AK TEKNİK Turan Mah. Cumhuriyet Cad. No:79/A Tel: (0236) 314 44 24 - 313 54 22	TURGUTLU
MARDİN	İLHAN İSİ TEKNİK SAN. Yalın Mah. 13 Mart Cad. İkbal 1 Sitesi No: 38/6 Tel: (0482) 213 21 35	MERKEZ
	KAYMAZLAR TEKNİK Tepebaşı Mah. Sobacılar Sok. Hamza Cevathan Apt. C-D Blok No:47/C Tel: (0541) 649 96 82	KIZILTEPE
	AZAK SOĞUTMA Bağçelievler Mah. 713 Sk. HSC 10/B-23/B No:1 Tel: (0482) 464 07 62 - 464 27 28	MİDYAT
	BÜDÜN ELEKTRONİK Zeynel Abidin Mah. Çilek Sk. No:1 Tel: (0482) 415 61 98	NUSAYBİN
MERSİN	ABC TEKNİK Güvenevler Mah. 1911 Sok. No:6/A YENİŞEHİR Tel: (0324) 329 44 42	MERKEZ
	UÇAN ELEKTRİK BİLGİSAYAR Mesudiye Mah. 5107 Sk. No:3/F Tel: (0324) 238 18 17 - 337 13 37	MERKEZ
	BUZTAŞ SOĞUTMA Esenlepe Mah. Sultan Alaaddin. Cad. No: 31/B Tel: (0536) 892 91 01	ANAMUR
	KLİMA MARKET Merkez Mah. Milli Egemenlik Sk. No:6/B Tel: (0324) 515 47 21 - 515 47 23	ERDEMLİ
	TEKNİK SOĞUTMA Göksu Mah. Özcan Seyhan Cad. No:14/A Tel: (0324) 714 22 88	SİLİFKE
	TEKNİK İŞ ELEKTRİK Atatürk Cad. Uğur İş Hamı No: 1 Tel: (0324) 624 27 97 - 622 24 00	TARSUS
MUĞLA	ÖNDER SOĞUTMA Müstakbey Mah. Ragıpbey Cad. No:3/2 Tel: (0252) 212 61 44	MERKEZ
	ATILGAN SERVİS Kumbahçe Mah. Atatürk Cad. No:54 Tel: (0532) 630 04 88	BODRUM
	SİSTEM TEKNİK Umrurca Mah. Üç Kuylar Cad. No: 68 Tel: (0252) 316 04 86 - 316 04 87	BODRUM
	KONFOR SOĞUTMA A. Menderes Bulv. Ş.Feruz Zorlu Cad. No:52/A Tel: (0252) 612 28 28 - 613 61 06	FETHİYE
	ERASOFT YETKİLİ SERVİS Tepe Mah. Yeniöl Candan Apartman No:23/A Tel: (0252) 413 66 16	MARMARİS
	ŞEN ELEKTRONİK Hacı İlyas Mah. Avcılar Sok. No:58/A Tel: (0252) 512 30 50	MİLAS

	YORULMAZ TİCARET Terzialiler Mah. Cumhuriyet Cad. No:119/B Tel: (0252) 282 39 39	ORTACA
	AS TEKNİK Yeni Mah. 152.Sk. No:8/A Tel: (0252) 572 56 31	YATAĞAN
MUŞ	ÖMER TEKNİK Eski Hal Civan 167 Sk. No:55 (Pikap Durağı Yanı) Tel: (0436) 212 50 62	MERKEZ
	YEŞİLKAYA ELEKTRONİK Yeni Mah. 502 Sok. No:19 Tel: (0532) 650 21 81	BULANIK
NEVŞEHİR	ESENOR SOĞUTMA Nar Cad. Çarşı Yolu Sk. Kızılay Apt. No:1/A Tel: (0384) 213 49 08	MERKEZ
NİĞDE	BAYKAN ELEKTRİK Terminal Cad. Esenbey Mah. Balım Sk. No:12 Tel: (0388) 232 42 27	MERKEZ
ORDU	BILIM TEKNİK Yeni Mah. Ş. Polis Aydın Güler Sk. No:10 Altınordu Tel: (0452) 214 45 69	MERKEZ
	BAŞ SOĞUTMA Sakarya Mah. Atatürk Cad. No:21 Tel: (0452) 423 75 21	FATSA
	STAR TEKNİK Kaledere Mah. Gogina Sk No:38/A Tel: (0452) 324 82 51	ÜNYE
OSMANIYE	EMİN ELEKTRONİK Alibeyli Mah. 503 Sok. No:32 Yeni Çarşı Tel: (0328) 814 65 82 - 814 44 83	MERKEZ
RİZE	ÖMER SOĞUTMA Şeyh Camii Yanı Karnbur Sitesi Taksi Durağı Yanı Tel: (0542) 891 79 79	MERKEZ
SAKARYA	TEKNİK BOBİNAJ Sermeciler Mah. Gökçe Sk. No:19/A Adapazarı Tel: (0264) 272 09 57	MERKEZ
	BİRLİK ELEKTRİK Ömerçikler Mah. Necatî Temel Cad. No:11/K Tel: (0531) 617 95 58	AKYAZI
	AYAR ELEKTRİK İncilli Mah. Mevlana Cad. No:36/ A Tel: (0264) 718 56 88	KAYNARCA
SAMSUN	ÖZGÜL SOĞUTMA Fatih Mah. Gebi Cad. Özdemirler Sit. A Blok No:88/7 İkadım Tel: (0362) 446 50 02	MERKEZ
	SEN BOBİNAJ Emir Elenidi Mah. Katip Sk. No:5 Tel: (0362) 543 37 87	BAFRA
	YILDIZ TEKNİK SERVİS Sungurlu Mah. Tayyarpasa Sk. No:9 Tel: (0362) 833 94 71	ÇARŞAMBA
SİNOP	DOĞAN TEKNİK Kaleyazısı Mah. Kapanyeri Sk. No:5/C Tel: (0541) 854 00 57	MERKEZ
	ÇOYGAR SOĞUTMA Zincirlikuyu Mah. Escane Cad. No:45 Tel: (0368) 315 35 36	BOYABAT
SİİRT	GÜVEN SOĞUTMA Yeni Mah. Hami Elenidi Cad. No: 35 Tel: (0484) 224 55 59	MERKEZ
SIVAS	TEKNİK ELEKTRİK Paşabey Mah. Bezzazlar Sk.Vakıflar Sit. A Blok No: 1 Tel: (0346) 221 77 23	MERKEZ
	BEYAZ SERVİS Reşadiye Mah. Cumhuriyet Sk. No:5 Çarşı İçi Tel: (0346) 457 23 23 - 457 12 52	KANGAL
	TERMİK ELEKTRİK Erzincan Cad. No:1 Tel: (0346) 311 20 52	SUŞEHİRİ
	POLAT SOĞUTMA Kızılirmak Mah. Hal Üstü No:8 Tel: (0346) 816 16 34	ZARA
ŞANLIURFA	UZMAN TEKNİK Selahaddin Eyyübi Mah. 225 Sok. Yaşar Apt. No:13 Tel: (0414) 312 93 28 - 361 39 37	MERKEZ
	İKLİM KLİMA Adnan Menderes Mah. 1007 Cad. No:79/B Tel: (0542) 348 07 10	CEYLANPINAR
	UTKUN SOĞUTMA İnönü Bulvanı No: 155 Tel: (0507) 336 03 91	SİVEREK
	ÇAKAR SOĞUTMA Sarayaltı Mah. 11 Nisan Cad. No:116/A Tel: (0414) 611 30 30	SURUÇ
	YALÇIN SOĞUTMA Yenişehir Mah. 17 Cad. No:10 Tel: (0414) 511 66 53	VİRANŞEHİR
ŞIRNAK	ERKUŞ ELEKTRONİK Bahçelevler Mah. A. Gaffar Okan Cad. No:31 Tel: (486) 216 50 02	MERKEZ
	GÖK TEKNİK SERVİS Dağ Kapı Mah. Hızır Sok. No:20/D Tel: (0545) 347 99 70	ÇİZRE
	ESİM SOĞUTMA Cudi Mah. Ş. Cemalettin Avcı Cad. No:75/B Tel: (0486) 518 27 27	SİLOPI
	TEKİRDAĞ	
	ERCAN ELEKTRİK Muratlı Cad. Poyrazlar İşhanı No:2-3 Tel: (0282) 261 43 95 - 263 00 30	MERKEZ
	DEHİZ ELEKTRONİK G.M. Kemal Paşa Mah. Hasan Çavuş Sk. No:4 Tel: (0282) 726 34 04	ÇERKEZKÖYÜ
	FULL TEKNİK Reşadiye Mah. Mandıracı Cad. 2. Sk. 4. Aralık No: 5/2 Tel: (0282) 652 28 68	ÇORLU
	HAKAN ELEKTRONİK Muradiye Mah. Erol Okyay Cad. No:50 Tel: (0282) 361 28 17	MURATLI
	İŞİK ELEKTRİK Ayazpaşa Mah. Hamam Sk. No:13 Tel: (0282) 768 59 85 - 768 69 99	SARAY
	OMR ELEKTRİK Carnikebir Mah. Arif Hikmet Cad. A Blok No:84/1 Tel: (0282) 518 88 55	ŞARKÖYÜ
TOKAT	AEG SERVİS Gülbahar Hatun Mah. GOP Bulvarı 13.Sk. No:27 Tel: (0356) 212 74 81	MERKEZ
	HİDRÖ ELEKTRİK Cumhuriyet Mah. Gazi Bulvanı No: 120/G Tel: (0356) 715 56 01	ERBAA
	GÜÇLÜ ELEKTRONİK Celal Mah. Tuna Sk. No:22/A Tel: (0356) 276 39 66	TURHAL
TRABZON	YET-SAN LTD. ŞTİ. Fatih Mah. Akasya Sk. No: 2/B Canım pasajı Tel: (0535) 464 77 31	MERKEZ
	YILMAZ TEKNİK Yaylacık Mah. Narlı Sok. No:2/A Tel: (0546) 226 96 61	MERKEZ
UŞAK	ERTAS SOĞUTMA Özdeniş Mah. Güneş Sk. No:17/D Tel: (0276) 224 19 01 - 223 92 45	MERKEZ
	TEKNİK BEYAZ EŞYA SERVİSİ Şehit Ali Bey Mah. Fahri Gündüz Cad. No:23/B Tel: (0276) 414 25 63	EŞME
VAN	ÖZ USTA TAMİRAT Serefiye Mah. Demirciler 1. Sok. No: 1/C Tel: (0432) 216 34 58 - 214 06 85	MERKEZ
	CALDIRAN AKTİF SOĞUTMA Fatih Sultan Mehmet Mah. Van Cad. No:218/1 Tel: (0542) 565 12 75	ÇALDIRAN
	ÖZKANAT TAMİRAT Bezzaz Mah. Emniyet 1. Sok. No:5 Tel: (0432) 351 95 40-537 227 82 95	ERCIŞ
YALOVA	UZMAN ELEKTRONİK Cumhuriyet Cad. Yıldız Sok. Ay Yıldız Apt. No:37/A Tel: (0226) 812 84 74	MERKEZ
YOZGAT	BARAN SOĞUTMA Aşağı Nohutlu Mah. İnci Sici Aslan Apt. A Blok No:5/A Tel: (0354) 212 40 27	MERKEZ
	KABAY TEKNİK SOĞUTMA Çay Mah. Hastane Cad. Ülkü Apt. No:12/B Tel: (0354) 415 02 03	SORGUN
	TAM GÜÇ BOBİNAJ ELEKTRİK Hasım Kılıç Mah. Kırşehir Cad. No:60 Tel: (0354) 516 23 92	YERKÖYÜ
ZONGULDAK	EMEK ELEKTRONİK Cumhuriyet Cad. Papila İşh. Giriş Kat No:3 Soğuksu Tel: (0372) 251 67 31	MERKEZ
	YİĞİT TİCARET Çay Mah. Ömer Kalaycı Cad. No:22/A Tel: (0372) 615 65 05	ÇAYCUMA
	NIHAT AYDEMİR Muftu Mah. Uğur Mumcu Cad. No: 13/A Tel: (0372) 312 54 34	EREĞLİ



Yetkili Servis Listesine Ulaşmak İçin Lütfen Kodu Okutunuz
Please Scan The Code To Access The Authorized Service List

GARANTİ BELGESİ

- Garanti süresi, teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.
- Malın bütün parçaları dahil (kullanım hatalarından kaynaklanan kırılmalar hariç) olmak üzere tamamı firmamızın garantisine kapsamındadır.
- Malın garanti süresi içerisinde anlaşılmaması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin anızan servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayi, acentesi, temsilciliđi, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arzanasının 10 iş günü içerisinde giderilmesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- Malın ayıplı olduđunun anlaşılması durumunda tüketicii, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;
 - Sözleşmeden dönme,
 - Satış bedelinden indirim isteme,
 - Ücretsiz onarımını isteme,
 - Satılan ayıpsız bir misle ile deđiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.
- Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda; işçilik masrafı, deđiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde;
 - Garanti süresi içinde tekrar arzalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadıđının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporda belirlenmesi, durumlarında tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile deđiştirilmesini talep edebilir.
- Sarf malzemeleri ve kullanıma bađlı olarak eskijen, yıpranan kirlenme nedeniyle işlevini yitiren parçalar ve bu parçaların işlevlerini yitirmesi nedeniyle oluşan hasar ve arızalar garanti kapsamı dıřındadır.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dıřındadır.
- Yanlış kullanımdan meydana gelen hasar ve arızalar garanti kapsamı dıřındadır.
- Voltaj deđiřliđüğü veya fazlalıđı, hatalı elektrik tesisatı, farklı voltajda kullanma nedeniyle meydana gelen arızalar garanti kapsamı dıřındadır.
- Yetkisiz kişiler tarafından yapılan tamir neticesinde oluşan arızalar garanti kapsamı dıřındadır.
- Cihazın veya cihaz parçalarının deđişirmesinden kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dıřındadır.
- Satıcı / bayi tarafından kaşelenip imzalanmayan garanti belgeleri geçersizdir.
- Tüketici, garantiden dođan haklarını kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduđu veya tüketici işleminin yapıldıđı yerdeki Tüketicii Hakem Heyetine veya Tüketicii Mahkemesine başvurabilir.
- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda tüketici, T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

GARANTİ BELGESİ

Seri No.:

Bu Belgenin kullanılmasına ; 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyanınca, T.C Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI : FANSET ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
MERKEZ ADRESİ : Halkalı Merkez Mah. Sönmez Sok. No:8/1 34303
Küçükçekmece / İSTANBUL
TELEFONU : 0212 697 57 70
: 0212 548 98 78

FİRMA YETKİLİSİNİN

İMZASI - KAŞESİ :


FANSET
FANSET ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Sönmez Sok. No:8/1 34303
Küçükçekmece-İstanbul
Tel: (0212) 697 57 70 (pbx) • Fax: (0212) 548 98 78

ÜRÜNÜN

CİNSİ : SAÇ ŞEKİLENDİRİCİ
MARKASI : FANTOM
MODEL/TİP : HAIR STYLER SK 1600
BANDROL VE SERİ NO :
ÜRETİM AY/YIL : 07/23
GARANTİ SÜRESİ : ÜÇ YIL
AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN

ÜNVANI :
ADRESİ :
TELEFONU :
TELEFAKSI :
FATURA TARİH VE NO :
TESLİM TARİHİ VE YERİ :

TARİH - İMZA - KAŞE



İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMA:
Fanset Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Halkalı Merkez Mahallesi Sönmez Sokak
No:8/1 34303 Küçükçekmece - İstanbul - Türkiye
T. +90 212 697 57 70 (pbx) T. 444 5 770 F. +90 212 548 98 78

www.fanset.com - info@fanset.com